

Монопод MomaX Selfie Pro





1. **Тип товара:** штатив-монопод с дополнительной подставкой-триподом

2. **Характеристики**

- Тип подключения: Bluetooth
- Длина (в сложенном состоянии): 18 см
- Длина (в разложенном состоянии): 90 см
- Количество секций штанги: 5
- Максимальная нагрузка: 500 г
- Тип головки: шаровая
- Винт под штативное гнездо камеры: ¼
- Держатель для смартфона:
- Минимальная ширина устройства: 56 мм
- Максимальная ширина устройства: 80 мм
- Пульт:
- Съёмный: да
- Количество кнопок: 5
- Питание: CR2032
- Дополнительно:
- Приложение: MOMAX Cam Android OS (4.2.2 и выше), iOS (8.0 и выше)
- Смарт-пульт + приложение:
- Смена камер: да
- Управление зумом: да
- Фото жестом: да
- Запись видео отдельной кнопкой: да
- Управление музыкой: да



3. Подготовка к работе

Установите элемент питания в пульт управления, размещенный на ручке монопода. Для этого передвиньте защелку на задней части пульта и откройте крышку. Установите батарейку "минусом" вниз. Закройте крышку. При необходимости закрепите пульт на ручке монопода.

Закрепите смартфон в держателе и надежно зафиксируйте его винтом.

При необходимости установите штатив-трипод, закрепив его на ручке монопода.

Скачайте приложение MomaX Cam в App Store (для iPhone) или Google Play (для смартфонов на Android).

4. Использование монопода

Включите пульт длительным нажатием на центральную клавишу. Мигающий синий индикатор означает, что устройство готово к сопряжению. В дальнейшем используйте длительное нажатие на центральную клавишу для отключения пульта.

Подключите устройство к смартфону по Bluetooth. Название устройства в списке – MOMAX BR03.

Откройте приложение и используйте его для фотографирования, нажимая кнопки на пульте управления или виртуальные клавиши на экране смартфона.

Интерфейс MomaX Cam аналогичен интерфейсу приложения камеры смартфона. Используйте значки в углу экрана для переключения между основной и фронтальной камерами, а также для выбора режима фото- или видеосъемки.

Те же функции выполняют левая и правая клавиши на пульте управления. Используйте клавиши "+" и "-" для приближения и отдаления. Центральная клавиша используется для того, чтобы сделать фото или начать запись видео.

Мультимедийный режим

Для перехода в мультимедийный режим одновременно нажмите клавиши "Вверх" и "Вниз" на пульте на 1-2 секунды. *Внимание: режим поддерживается не всеми моделями смартфонов.*

В этом режиме пульт можно использовать для управления воспроизведением



музыки. Центральная клавиша – воспроизведение/пауза, левая и правая клавиши – переключение композиций, клавиши "+" и "-" – регулировка громкости.

5. Комплектация

- Монопод
- Трипод
- Держатель для телефона
- Bluetooth-пульт
- Шнурок на руку
- Крепление для пульта
- Чехол

6. Страна: КНР