



магазин
ИННОВАЦИЙ

Аэрофритюрница Taurus Digital 6S

руководство пользователя





ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД:

Полностью вытягивайте кабель питания прибора перед каждым использованием.

Не используйте прибор, если его детали или аксессуары установлены неправильно.

Не используйте прибор, если его аксессуары неисправны. В подобном случае неисправные аксессуары следует немедленно заменить.

Не используйте пустой прибор.

Не используйте прибор в том случае, если его таймер не работает должным образом.

Не перемещайте прибор во время использования.

Для того, чтобы сохранить антипригарное покрытие прибора в хорошем состоянии, не используйте для его очистки металлические или заостренные предметы.

Не форсируйте работу прибора.

Соблюдайте максимальный уровень наполнения прибора.

Отключайте прибор от сети, когда он не используется, а также перед его сборкой, разборкой и очисткой.

Храните прибор в месте, недоступном для детей и/или лиц с физическими, сенсорными или умственными недостатками, а также лицами с недостатком опыта и знаний.

Не храните и не транспортируйте горячий прибор. Дайте прибору остыть перед транспортировкой.

Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра, если он не используется. Это экономит электроэнергию и продлевает срок службы прибора.

Используйте только посуду, способную выдерживать высокие температуры.

Установите регулятор термостата на минимальное значение (MIN). Это не означает, что прибор выключен полностью.

В прилагаемой ниже справочной таблице Вы найдете рекомендации по температуре и времени приготовления некоторых блюд.

Прибор содержит электронные компоненты и нагревательные элементы. Не помещайте его в воду и не мойте под водой.

Не закрывайте впускное и выпускное отверстия для воздуха во время работы прибора. Во избежание ожогов не прикасайтесь к внутренней части прибора.

Не повреждайте, сильно не тяните и не перекручивайте кабель питания прибора, не используйте его для переноски тяжелых грузов, а также не модифицируйте прибор, чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания и других несчастных случаев. Если кабель питания прибора поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.

Пожалуйста, устанавливайте прибор на расстоянии не менее 30 см от стен или мебели, во избежание их повреждения.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Убедитесь, что с прибора снята вся упаковка.

Перед первым использованием прибора очистите все его поверхности и детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами, как описано в разделе Чистка и уход настоящего Руководства.

Во время работы прибора через выпускное отверстие будет выходить воздух с высокой температурой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Полностью вытяните кабель прибора перед его подключением.

Подключите прибор к электрической сети.

Примечание: вынимайте и устанавливайте на место чашу, используя корзину и ее ручку. Не прикасайтесь к чаше, пока она горячая.

Поместите ингредиенты, которые планируете приготовить, в корзину (E).

Вставьте чашу в прибор.

Включите прибор, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (A1).

Отрегулируйте температуру и время с помощью соответствующих кнопок или выберите один из 8 предустановленных режимов.

После этого выберите правильное время приготовления с помощью таймера (A3), и прибор начнет выполнение программы, или запомните заранее установленное время с нужным режимом.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) еще раз, чтобы начать приготовление.

Примечание: имейте в виду, что, если прибор холодный, ко времени приготовления следует добавить 3 минуты.

Примечание: если Вы хотите встряхнуть ингредиенты, вытащите чашу из прибора за ручку и встряхните ее.

Когда время приготовления подойдет к концу, вытащите чашу из прибора. Прибор выключится автоматически.

ВНИМАНИЕ: Чаша, корзина и продукты будут очень ГОРЯЧИМИ.

Поместите чашу на ровную термостойкую поверхность.

Отделите корзину от чаши с помощью кнопки освобождения корзины (G) и поверните корзину, чтобы вынуть блюдо, избегая риска ожогов.

ВРЕМЯ И ТЕМПЕРАТУРА

Вы можете изменять время и температуру приготовления, используя символы ▲/▼, соответствующие кнопкам (A2, A3).



ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (PRE-SET)

Данный прибор имеет 8 предустановленных программ.

Для того, чтобы выбрать программу, нажмите кнопку выбора предустановленных программ ПРЕДУСТАНОВКА (PRE-SET) (A5). Вы можете переключаться с одной программы на другую, нажимая эту же кнопку.

При желании Вы также можете изменять настройки температуры и времени для предустановленных программ.

После выбора программы нажмите кнопку СТАРТ/СТОП (START/STOP) (A1), чтобы начать нагрев прибора. Вы увидите, что таймер начал работать.

Чтобы изменить какие-либо настройки во время приготовления, сначала сделайте паузу, внесите изменения, а затем возобновите работу прибора.

Примечание: во время приготовления Вы можете нажать кнопку СТАРТ/СТОП (START/STOP) (A1), чтобы остановить прибор. Таймер также остановится и отобразит оставшееся время. Нажмите данную кнопку еще раз, чтобы возобновить приготовление.

По истечении времени приготовления прибор подаст звуковой сигнал.

Проверьте, полностью ли приготовилось блюдо.

Если это не так, Вам нужно всего лишь поставить чашу обратно в прибор и запрограммировать таймер на приготовление еще на несколько минут.

По окончании приготовления выньте чашу из прибора. Прибор автоматически выключится.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

Отключите прибор от сети. Дайте ему остыть.

Очистите прибор, как описано в разделе Чистка и уход настоящего Руководства.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА:

Прибор оснащен предохранителем, которое защищает его от перегрева.

Если прибор выключился и не включается снова, отключите его от сети и подождите примерно 15 минут, прежде чем снова подключить. Если прибор снова не запускается, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.



ЧИСТКА И УХОД:

Прежде чем приступить к очистке прибора, отключите его от сети и дайте ему остыть.

Очистите прибор влажной тряпкой с несколькими каплями моющего средства, а затем высушите.

Не используйте для очистки прибора растворители или средства с кислым или щелочным pH, например отбеливатели, или абразивные средства.

Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не помещайте его под проточную воду.

Рекомендуется регулярно производить очистку прибора и удалять с него остатки пищи.

Если прибор не находится в хорошем состоянии и не отличается чистотой, его поверхность может испортиться, что неумолимо повлияет на срок службы прибора и может сделать его небезопасным в использовании.

В посудомоечной машине можно мыть только внешнюю чашу и корзину для жарки.

Положение деталей прибора, которые можно мыть в посудомоечной машине или в раковине, должно обеспечивать легкий слив воды.

После мытья просушите все детали прибора перед сборкой и хранением.

Справочная таблица по приготовлению:

	Количество (мин-макс) (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Встряхивание	Примечание
Картофель и картофель фри					
Тонкий замороженный картофель фри	300-800	9-16	200	Да	
Толстый замороженный картофель фри	300-800	11-20	200	Да	
Картофель фри по-домашнему (5x8 мм)	300-800	16-10	200	Да	Добавить 1/2 ст л растительного масла
Картофельные дольки в домашних условиях	300-800	18-22	180	Да	Добавить 1/2 ст л растительного масла
Картофельные кубики в домашних условиях	300-750	12-18	180	Да	Добавить 1/2 ст л растительного масла
Рости	250	15-18	180	Да	
Картофельный гратен	500	15-18	200	Да	
Мясо и птица					
Стейк	100-500	8-12	180		
Свинные отбивные	100-500	10-14	180		
Гамбургер	100-500	7-14	180		
Сосиска в тесте	100-500	13-15	180		
Бараньи палочки (Drumstick)	100-500	18-22	180		
Куриная грудка	100-500	10-15	180		



Закуски					
Рулеты	100-400	8-10	200	Да	
Замороженные куриные наггетсы	100-500	6-10	200	Да	
Рыбные палочки замороженные	100-400	6-10	200		
Замороженные панировочные сухари	100-400	8-10	180		Следует использовать готовые для запекания
Сырные закуски	100-400	8-10	180		
Фаршированные овощи	100-400	10	160		
Выпечка					
Торт	300	20-25	160		Используйте форму для выпечки/форму для запекания.
Киш	400	20-22	180		Используйте форму для выпечки
Маффины	300	15-18	200		Используйте форму для выпечки/форму для запекания.
Сладкие закуски	400	20	160		

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает	Прибор не подключен к сети питания	Подключите прибор к сети питания
	Вы не установили таймер	Нажмите кнопку, соответствующую необходимому времени приготовления, чтобы включить прибор
Блюдо не готовится полностью	В корзине слишком много продуктов.	Помещайте в корзину меньшие порции продуктов. Меньшие порции прожариваются более равномерно
	Установленная температура слишком низкая.	Нажимайте кнопку регулировки температуры, пока не достигнете желаемого значения. Способ установки температуры указан в настоящем Руководстве
Продукты прожариваются неравномерно	Некоторые виды продуктов необходимо встряхивать в середине процесса приготовления	Продукты, которые лежат друг на друге (например, картофель фри), необходимо встряхивать в середине процесса приготовления
Блюдо получают недостаточно хрустящими	Выбран неправильный способ приготовления	Обратитесь к инструкции производителя продукта
Я не могу вставить противень/корзину в прибор	Корзина перегружена	Загружайте корзину не выше максимальной отметки (MAX)
	Корзина неправильно установлена в чашу	Установите корзину в чашу до щелчка
Из прибора идет белый дым	Вы используете продукты с высоким содержанием масла. В блюдо добавлено масло	Не используйте продукты с высоким содержанием масла и не добавляйте дополнительное масло, которое не требуется. Прибор использует технологию, при которой требуется мало масла или вообще его не требуется.
	На чаше осталось масло или жир от прошлого использования	Белый дым возникает из-за нагревания жира или масла на поверхности чаши. Обязательно правильно очищайте чашу после каждого использования