

Подводная лодка Emden U-16



1. Тип устройства: радиоуправляемая подводная лодка.

2. Характеристики

- Максимальная глубина: 60 см
- Время автономной работы: 15 мин.

3. Параметры

Размеры: 35 x 140 x 48 мм

Вес: 85 г

4. Инструкция по эксплуатации

- Меры предосторожности
 - 1) Комплект содержит мелкие детали, они могут быть опасны при попадании в дыхательные пути. Пожалуйста используйте и храните модель вне досягаемости детей младше 3-х лет.
 - 2) Запускайте модель только в аквариуме или небольшом бассейне с глубиной не более 0.6 метра и шириной не более 2.5 метра.
 - 3) Не запускайте модель вне помещений.
 - 4) Не запускайте модель в соленой или грязной воде, в воде с неизвестными химическими примесями, это приведет к повреждению деталей лодки.
 - 5) Не запускайте модель в океане/реке/озере/большом плавательном бассейне и водоемах, где глубина воды неизвестна.
 - 6) Используйте только рекомендованные производителем батарейки.
 - 7) Используйте передатчик только из комплекта к модели.
 - 8) Никогда не забывайте плотно закрывать водонепроницаемую крышку гнезда выключателя подводной лодки прежде чем опустить ее в воду.
- Подготовка к работе пульта управления подводной лодкой
 - 1) Используя крестовую отвертку, выкрутите винт фиксации крышки батарейного отсека передатчика и снимите крышку.
 - 2) Соблюдая полярность, вставьте 6 батареек AA, убедившись что полюса «+» и «-» всех батарей расположены правильно.
 - 3) Закройте крышку батарейного отсека и закрутите винт фиксации.
 - 4) Вставьте антенну в отверстие в передатчике и, вращая ее по часовой стрелке, закрутите антенну до упора.
- Зарядка аккумулятора модели



- 1) Откройте непроницаемую крышку выключателя подводной лодки, находящегося на носу модели. Когда крышка открыта, питание лодки выключено.
- 2) Соедините зарядным кабелем гнездо подводной лодки и передатчик.
- 3) Установите подводную лодку и передатчик на ровную поверхность и переведите выключатель на передатчике в режим ON. Пока заряжается аккумулятор подводной лодки, на передатчике будет мигать красный светодиод. Как только аккумулятор будет заряжен, светодиод погаснет. Время зарядки составляет 35 минут.
- 4) После завершения зарядки отсоедините шнур от подводной лодки и передатчика и установите выключатель в режим OFF.
- 5) Плотно закройте водонепроницаемую крышку выключателя подводной лодки. Подводная лодка готова к запуску.

➤ Как запускать подводную лодку

- 1) Включите питание передатчика и полностью расправьте антенну.
- 2) Удерживая лодку рубкой вверх, быстро погрузите ее носовую часть в воду, а затем опустите лодку под воду полностью.
- 3) После игры извлеките подводную лодку из воды и сразу откройте водонепроницаемую крышку выключателя, чтобы отключить питание модели. Извлеките батареи из передатчика.

➤ Управление подводной лодкой

- 1) Для коррекции глубины погружения СВЕРХУ на передатчике расположены кнопки DOWN и UP. При нажатии кнопки DOWN модель наберет глубину. При нажатии кнопки UP лодка начнет всплытие.
- 2) Для движения ВПЕРЕД и НАЗАД необходимо использовать левый джойстик на передатчике. Движение джойстика ОТ СЕБЯ заставит лодку плыть ВПЕРЕД. Движение джойстика К СЕБЕ активирует ЗАДНИЙ ХОД.
- 3) Для поворота НАПРАВО и НАЛЕВО предназначен правый джойстик.
- 4) Для удержания постоянной глубины попеременно нажимайте кнопки погружения и всплытия несколько раз. Можно подобрать такое положение модели при котором она «зависнет» на определенной глубине под водой.
- 5) Когда подводная лодка под водой остановится на одной глубине, один раз быстро нажмите кнопку UP. Затем отклоните правую ручку передатчика вправо или влево и не отпускайте, пока подводная лодка не развернется на 360 градусов. Когда подводная лодка вращается, ее легче удерживать на одной глубине, периодически кратковременно нажимая кнопки UP и DOWN.



5. Комплектация

- Подложка Edmen U16
- Антенна
- Пульт управления
- Кабель зарядки
- Инструкция

6. Компания-производитель: Pilotage (Россия)

