

Видеокамера для рыбалки SITITEK FishCam-430 DVR



1. Тип товара: подводная видеокамера для рыбалки.

2. Характеристики:

Камера:

Матрица: цветная CMOS 1/4 дюйма

Разрешение: 800 ТВЛ

Фокусное расстояние: 3,6 мм

Угол обзора: 150°

Дальность обзора в чистой воде: 1–5 м

Минимальная освещенность: 2 лк

Система цветности: PAL/NTSC

Длина кабеля: 15 м

Толщина кабеля: 1 мм

Прочность кабеля на разрыв: 30 кг

Материал кабеля: кевларовые волокна

Инфракрасная подсветка: 8 ИК-светодиодов

Питание: 3,7 В/150 мА

Потребляемая мощность камеры (с включенной ИК-подсветкой): 0,22 Вт (0,37 Вт)

Рабочая температура: –20 °С...+60 °С

Монитор:

Тип дисплея: TFT LCD (с подсветкой)

Размер по диагонали: 4,3" (около 11 см)

Разрешение: 480 x 272 пикселей

Яркость: 350 кд/м²

Регулировки изображения: яркость, контрастность, насыщенность, поворот картинки

Регулировки положения экрана: вертикальная и горизонтальная

Питание: аккумулятор 2600 мА/ч (до 7 часов бесперебойной работы в обычном (неэнергосберегающем) режиме)

Напряжение питания: 7,4 В

Потребляемая мощность: 1,7 Вт (вместе с камерой)

Длительность работы при полном заряде аккумулятора: до 7 ч

Рабочая температура: –20 °С...+60 °С

3. Параметры

Камера:

Габариты (длина x диаметр): 34 x 20 мм

Вес: 12 г

Монитор:

Габариты (длина x высота x глубина): 118 мм x 90 мм x 20 мм

Вес (с аккумулятором): 175 г



4. Работа с устройством

4.1 Схема устройства



1. REC/- – кнопка записи роликов на карту памяти / уменьшения настраиваемого параметра
2. PLAY/+ – кнопка используется для перехода к изменению выбранного параметра / увеличения настраиваемого параметра
3. M/EXIT – кнопка для входа/выхода и перемещения по меню настроек
- 4, 5. Кнопки < > используются для изменения настраиваемых параметров.
6. ON/OFF – кнопка включения/выключения экрана монитора
7. SD-КАРТА – месторасположение карты памяти
8. AV IN – разъем подключения и подачи питания на камеру
9. ON / OFF – кнопка включения/выключения монитора
10. DC 9V – разъем для подключения зарядного устройства для подзарядки встроенного аккумулятора монитора.

4.2 Зарядка встроенного аккумулятора

Для того, чтобы зарядить аккумулятор устройства, подключите зарядное устройство, которое идет в комплекте с камерой, к порту DC 9V в правом торце монитора камеры. Время полной зарядки составит около 3 часов.

4.3 Сборка устройства

Камера готова к использованию сразу после извлечения из коробки. Необходимо лишь подключить 3,5-мм штекер камеры к монитору через соответствующий разъем.



4.4 Использование камеры

- а. В комплекте с камерой идет поплавок. Проденьте леску через отверстие на верхней части поплавка. Длину лески выбирайте в зависимости от ситуации. Затем выберите подходящее место на кабеле камеры и закрепите поплавок (см. рисунок ниже).



- б. При рыбалке может использоваться последовательное и параллельное крепление рыболовных крючков:
- Последовательное крепление крючков. Подготовьте 3 рыболовных крючка, к каждому привяжите по куску рыболовной лески. Не следует брать слишком длинные куски лески, иначе вы не сможете рассмотреть происходящее под водой во всех деталях. В зависимости от прозрачности воды в месте ловли длина лески может составлять от 5 см до 15 см. Грузило крепится немногим ниже места крепления последнего крючка.
 - Параллельное крепление крючков. Как правило, на леску крепятся 2 крючка, длина лески регулируется в зависимости от прозрачности воды. Закрепите металлическое кольцо на нижней части корпуса камеры. Избегайте перекручивания крючков в процессе крепления.
- с. Установите монитор, закрепив его непосредственно на удочку при помощи идущего в комплекте хомута.
- д. Протяните видеoshнур вдоль удилища, используйте специальные зажимы для фиксации видеoshнура и предотвращения его свободного движения. Подключите видеoshнур к разъему основного блока.
- е. Включите камеру. Для этого переведите переключатель 9 в положение ON. После этого нажмите на кнопку 6 включения экрана монитора. На экране появится изображение, транслируемое с камеры.

4.5. Работа с интерфейсом монитора

1. Установка. Нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек, затем нажимайте ее повторно для перехода между пунктами подменю. Для смены настраиваемых параметров в подменю



нажимайте на кнопки > и <. Кнопка PLAY используется для перехода к изменению выбранного параметра. Кнопки REC/– и Play/+ предназначены для уменьшения или увеличения числового значения настройки. При установке даты и времени (Time, Date), нажмите кнопку PLAY, чтобы войти в режим настройки, а затем используйте кнопки > и < для установки времени и даты.

2. Видеозапись. Нажмите кнопку REC для начала видеозаписи. Чтобы остановить видеозапись нажмите кнопку REC повторно.
3. Воспроизведение видео. Нажмите кнопку PLAY для воспроизведения записанного видеофайла. Повторное нажатие кнопки остановит воспроизведение. Нажимайте кнопки > и < для отображения следующей и предыдущей видеозаписей.
4. Сохранение фото. Нажмите кнопку > чтобы сделать снимок. Нажмите кнопку < чтобы отобразить снимок, для перехода к другим снимкам нажимайте кнопки > и <.

5. Особые указания

- Используйте только тот адаптер питания, который идет в комплекте поставки.
- Не разбирайте прибор.
- Перед использованием сначала вставьте разъем шнура камеры в основной блок устройства, только затем включите питание устройства.
- Перед отсоединением камеры, во избежание поломки, убедитесь, что питание прибора отключено.
- Для крепления лески к камере используйте специальный желобок.
- Не привязывайте леску к видеокамере, это может привести к ее повреждению.

6. Комплектация

- Видеокамера SITITEK FishCam-430 DVR с катушкой кевларового кабеля
- Монитор для просмотра видео
- Карта памяти microSD на 4Гб
- Хомут для крепления на удочку
- Оранжевый поплавок
- Набор крюков для фиксации камеры под определенным углом
- Зарядное устройство
- Инструкция

7. Страна-производитель: Китай под контролем ООО «СИТИТЕК» (Россия).

