

## Детский электросамокат Uber ES01 от Eltreco



## 1. Тип товара: детский электросамокат

## 2. Характеристики

- Вес в упаковке: 14 кг
- Вес без упаковки: 12 кг
- Возраст: от 8 лет
- Безопасный старт: да
- Электродвигатель: 100 Вт, 24 В
- Максимальная нагрузка: 50 кг
- Максимальная скорость: 10 км/ч
- Тормоз: задний тормоз
- Аккумуляторы: 4500 мАч, 12 В x 2 шт.
- Пробег: до 10 км
- Время зарядки: 6 ч

## 3. Использование устройства

- Сборка электросамоката

Чтобы собрать электросамокат, выполните следующие действия:

- 1) Аккуратно достаньте самокат из коробки.
- 2) Установите руль самоката на переднюю стойку.
- 3) Зафиксируйте самокат в разложенном состоянии с помощью винта, расположенного в передней части корпуса.
- 4) Зафиксируйте руль самоката на передней стойке с помощью винта, идущего в комплекте.

**Обратите внимание:** перед первым использованием самоката рекомендуется зарядить встроенную батарею.

- Зарядка встроенной батареи электросамоката

Чтобы зарядить встроенную батарею самоката, выполните следующие действия:

- 1) Убедитесь, что самокат выключен.
- 2) Подключите штекер питания к разъему на боковой поверхности корпуса и подключите адаптер питания к сети.
- 3) Во время зарядки батареи на блоке питания горит красный светодиодный индикатор.
- 4) Когда батарея полностью заряжена, на блоке питания горит зеленый светодиодный индикатор.

**Обратите внимание:** не оставляйте электросамокат подключенным к сети после того, как батарея была полностью заряжена.

- Начало движения



Включите самокат с помощью кнопки, расположенной на боковой поверхности корпуса рядом с разъемом для зарядки.

Управление тягой электродвигателя осуществляется с помощью ручки газа на руле с правой стороны. Чтобы увеличить тягу, поверните ручку на себя, чтобы уменьшить тягу, поверните ручку от себя.

**Обратите внимание:** самокат оснащен функцией безопасного старта, поэтому ручка газа активируется только после того, как самокат был приведен в движение с помощью ног.

➤ Торможение

Самокат оснащен задним ножным тормозом. Чтобы затормозить, выполните следующие действия:

- 1) Сбросьте газ, повернув ручку газа от себя.
- 2) Поставьте одну ногу на ножной тормоз, расположенный над задним колесом.
- 3) Плавно перенесите вес тела на «заднюю» ногу.
- 4) Продолжайте тормозить, пока не достигнете желаемой скорости или остановки.

➤ Регулировка натяжения цепи

Электросамокат поставляется с настроенным натяжением цепи, однако, если в процессе эксплуатации натяжение цепи ослабло, вы можете настроить его самостоятельно. Для этого:

- 1) Убедитесь, что самокат выключен.
- 2) Ослабьте болт на задней оси самоката.
- 3) Меняйте натяжение цепи самоката, двигая заднюю ось вперед или назад.
- 4) Зафиксируйте заднюю ось, затянув болт.

**Обратите внимание:** цепь не должна быть натянута слишком сильно.

#### 4. Комплектация

- Зарядное устройство
- Краткая инструкция
- Самокат

#### 5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика

