

Электросамокат Eltreco Uber ES07-1000W 48V



1. Тип товара: электросамокат

2. Характеристики

- Вес в упаковке: 45 кг
- Вес без упаковки: 41 кг
- Управление: ручка газа
- Электродвигатель: 1000 Вт, 48 В
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Максимальная скорость: до 35 км/ч
- Тормоза: дисковые механические (передний и задний)
- Аккумулятор: 12 Ач, 48 В
- Пробег: до 40 км

3. Использование устройства

- Сборка электросамоката

Чтобы собрать электросамокат, выполните следующие действия:

- 1) Аккуратно достаньте самокат из коробки.
- 2) Установите руль самоката на переднюю стойку.
- 3) Разложите самокат, фиксация самоката в разложенном состоянии происходит автоматически.
- 4) Зафиксируйте руль самоката на передней стойке с помощью винта, идущего в комплекте.
- 5) Зафиксируйте ручки тормозов на руле в удобном положении с помощью шестигранного ключа (в комплекте).
- 6) Чтобы установить сиденье, вставьте подставку для сиденья в прорези на верхней поверхности корпуса самоката, предварительно удалив фиксаторы.
- 7) Зафиксируйте подставку для сиденья фиксаторами.
- 8) Установите сиденье на подставку и зафиксируйте болтами.

Обратите внимание: перед первым использованием самоката рекомендуется зарядить встроенную батарею в течение 6–8 часов.

- Зарядка встроенной батареи электросамоката

Чтобы зарядить встроенную батарею самоката, выполните следующие действия:

- 1) Убедитесь, что самокат выключен.
- 2) Подключите штекер питания к разъему на боковой поверхности корпуса и подключите адаптер питания к сети.
- 3) Во время зарядки батареи на блоке питания горит красный светодиодный индикатор.
- 4) Когда батарея полностью заряжена, на блоке питания горит зеленый светодиодный индикатор.



Обратите внимание: не оставляйте электросамокат подключенным к сети после того, как батарея была полностью заряжена.

➤ **Начало движения**

Включите самокат, вставив ключ в замок зажигания на правой стороне руля и повернув его по часовой стрелке.

Управление тягой электродвигателя осуществляется с помощью ручки газа на руле с правой стороны. Чтобы увеличить тягу, поверните ручку на себя, чтобы уменьшить тягу, поверните ее от себя.

➤ **Торможение**

Самокат оснащен передним и задним ручными тормозами. Чтобы затормозить, выполните следующие действия:

- 1) Сбросьте газ, повернув ручку газа от себя.
- 2) Плавно нажмите обе ручки тормоза.
- 3) Продолжайте тормозить, пока не достигнете желаемой скорости или остановки.

➤ **Световые приборы, бортовой компьютер, сигнал**

Самокат оснащен световыми приборами: фарой, задним габаритом и стоп-сигналом. Чтобы включить световые приборы, нажмите на красную кнопку на левой стороне руля.

Бортовой компьютер расположен на правой стороне руля и показывает уровень заряда встроенной батареи, когда самокат включен.

Чтобы подать звуковой сигнал, нажмите на зеленую кнопку на левой стороне руля.

➤ **Как сложить самокат**

Чтобы сложить самокат, нажмите на красный фиксатор в основании передней стойки и плавно потяните руль на себя.

Чтобы поставить руль в транспортное положение, ослабьте винт, фиксирующий руль, и поверните руль вдоль самоката.

Обратите внимание: перед тем как убрать самокат на хранение на длительный срок, рекомендуется зарядить встроенную батарею.

➤ **Давление в шинах**

Самокат поставляется с шинами, рассчитанными на максимальное давление 50 psi (3,4 атм.).



4. Комплектация

- Зарядное устройство
- Самокат

5. Страна-производитель: Китайская Народная Республика

