

# HERO4

SESSION

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GoPro  
Be a HERO. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
с приобретением

# HERO4

SESSION

Это краткое руководство по эксплуатации поможет вам запечатлеть самые невероятные моменты вашей жизни с помощью камеры GoPro.



Чтобы загрузить полное руководство пользователя, посетите сайт [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).

## НАСТРОЙКА

- 1 Откройте боковую дверцу и вставьте карту памяти microSD.

*(Необходимо использовать карту microSD класса 10 или UHS-I емкостью до 64 ГБ, которая приобретается отдельно.)*

- 2 Заряжайте устройство, используя входящий в комплект кабель USB. Красный индикатор состояния отключается при полной зарядке устройства.



### КНОПКА INFO/WIRELESS

Получайте сведения о состоянии аккумулятора, карты microSD и беспроводной сети, а также подключайтесь к приложению GoPro App или пульту Smart Remote.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАПИСЬ



### ЗАПИСЬ ВИДЕО

Чтобы включить камеру и начать записывать видео, нажмите кнопку **Shutter/Select** [  ].

### ФОТО В РЕЖИМЕ ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ

Чтобы включить камеру и снимать фотографии в режиме замедленной съемки, нажмите и **удерживайте** кнопку **Shutter/Select** [  ] до начала записи.

### ОСТАНОВКА И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку **Shutter/Select** [  ]. Камера прекращает запись и выключается.

## РЕЖИМЫ

### РЕЖИМЫ И НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ



#### ВИДЕО

Запись видео 1080p при 30 к/с



#### ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА

Съемка фотографий каждые 0,5 секунды

ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
РЕЖИМАМ С ПОМОЩЬЮ  
ПРИЛОЖЕНИЯ GOPRO APP  
(БЕСПЛАТНО) ИЛИ ПУЛЬТА  
SMART REMOTE\*



#### РАЗРЕШЕНИЕ И ЧАСТОТА КАДРОВ ВИДЕО

1080p при 60 к/с, 960p при  
60 к/с, 720p при 100 к/с и др



#### РЕЖИМЫ ФОТОГРАФИЙ

Съемка отдельных снимков,  
замедленная и серийная  
съемка



#### НАСТРОЙКИ

Регулировка дополнительных  
настроек камеры

\* Приобретается отдельно

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ GOPRO APP (БЕСПЛАТНО)

1. Загрузите и откройте приложение GoPro App на телефоне или планшете.
2. Следуйте инструкциям приложения на экране.  
*(Паролем по умолчанию для камеры является goprohero.)*

Полные инструкции по сопряжению приведены на странице [gopro.com/support](https://gopro.com/support).



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google play**



Download from  
Windows Phone Store

## СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

HERO4 Session поставляется с двумя креплениями, которые позволяют устанавливать камеру в большинство креплений GoPro.

### НИЗКОПРОФИЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

#### Примеры

Крепление на шлем



### СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

#### Примеры

Установка на вертикальную поверхность



**Chesty (крепление на грудь)**

Приобретается отдельно

### ФИКСАЦИЯ КАМЕРЫ В THE FRAME

1. Откройте фиксатор и вставьте камеру в крепление.

*(край тыльной части крепления приподнят; убедитесь, что тыльная сторона камеры плотно прижата к нему).*

2. Закройте фиксатор.

## ГИБКОЕ КРЕПЛЕНИЕ

### ВАРИАНТЫ ОРИЕНТАЦИИ

Расположите камеру кнопкой **Shutter/Select** [  ] вверх или вниз.



### ШАРНИРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Используйте входящее в комплект шарнирное крепление, чтобы без труда менять угол съемки.



**СОВЕТ.** При съемке в воде прикрепите камеру с помощью ремешка, чтобы обеспечить дополнительную безопасность, и используйте приспособление Floaty, чтобы камера оставалась на плаву (приобретается отдельно).

## ПРОСМОТР, РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ



### GOPRO APP (БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ)

Используйте приложение GoPro App для просмотра фотографий и видеороликов, а также публикации ваших любимых материалов с помощью текстовых сообщений, сообщений электронной почты и социальных сетей.

### GOPRO STUDIO (БЕСПЛАТНОЕ ПО)

Программное обеспечение GoPro Studio – это самый удобный способ импорта, воспроизведения и редактирования видеороликов GoPro. ПО можно загрузить бесплатно на сайте [gopro.com/getstarted](https://gopro.com/getstarted).

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Держите объектив в чистоте — не оставляйте на нем отпечатков пальцев.
- Перед открытием боковой дверцы убедитесь, что камера чистая и сухая.
- Встряхните камеру или продуйте микрофон, чтобы удалить воду и посторонние частицы из его отверстий. Если необходимо, сполосните камеру водой и высушите с помощью ткани.
- Камера HERO4 Session водонепроницаема при использовании на глубине до 10 м (33'). Прежде чем использовать камеру в воде или влажной среде, убедитесь, что боковая дверца надежно закрыта.

## СПРАВКА И РЕСУРСЫ

### ОБНОВЛЕНИЕ КАМЕРЫ

Используйте все возможности вашей камеры GoPro благодаря обновленным функциям и производительности.

### СОЗДАЙТЕ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ GOPRO

Получайте обновления, участвуйте в конкурсах и многих других мероприятиях.

### ЗАГРУЗИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Узнайте подробные сведения о настройках, режимах и многом другом.

### СМОТРИТЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОРОЛИКИ

Ознакомьтесь с советами и рекомендациями профессионалов.



ПОСЕТИТЕ  
СТРАНИЦУ  
**GOPRO.COM/  
GETSTARTED**

## ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ GOPRO

Найдите вдохновение среди миллионов фотографий и видеороликов GoPro, которые выкладывают наши клиенты со всего мира. Делитесь своими съемками... и присоединяйтесь к движению.



*Перед использованием камеры GoPro прочтите все предостережения в руководстве «Важная информация об изделии и технике безопасности», прилагающемся к камере.*



*Полный список государственных сертификатов представлен в руководстве «Важная информация об изделии и технике безопасности», которое поставляется в комплекте с камерой.*