

# TimeCup CM-620














## 1. Тип товара: Кофеварка

## 2. Характеристики

- Объем: ~400 мл
- Напряжение питания: 220 В
- Максимальная мощность: 620 Вт
- Длина шнура питания: 1 м
- Вес: 0,9 кг
- Габаритные размеры: 134 x 153 x 172 мм
- Вес в упаковке: ~ 1,6 кг
- Габаритные размеры упаковки: 205 x 160 x 155 мм
- Страна: Россия


### 3. Изменение параметров традиционного рецепта



#### Последовательность действий

1. Нажмите и удерживайте кнопку выбора жидкости  примерно 3 секунды - прозвучит двойной сигнал, начнет мигать лампочка "Coffee" и на дисплее будет показан номер изменяемого параметра (он соответствует номеру параметра (цифра в круге, например  на графике 1).
2. Выберите требуемый параметр кнопками  или  и нажмите кнопку  для входа в режим изменения этого параметра - на дисплее будет показано его текущее значение.
3. Измените параметр кнопками  или .
4. Если надо изменить другой параметр, нажмите кнопку , кофеварка перейдет к выбору изменяемого параметра (т.е. к пункту 2) или перейдите к пункту 5 для сохранения изменений.
5. Сохраните изменения - нажмите и удерживайте кнопку выбора жидкости  примерно 3 секунды - прозвучит сигнал (3 раза по 2 звонка) и кофеварка перейдет в обычный режим работы.


- Для возврата к заводским настройкам в пункте 2 нажмите и удерживайте кнопку "START" примерно 3 секунды.
- Для выхода без сохранения коротко нажмите кнопку выбора жидкости или просто снимите кофеварку с основания.


#### Пример 1

- Мне кажется, что кофе следует варить дольше - не 1,5 минуты (параметр В , фаза 3 ), а 3 минуты.

Действие	Результат
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажать и удерживать кнопку выбора жидкости примерно 3 секунды</li> <li>2. Нажать кнопку "+" один раз</li> <li>3. Нажать кнопку "START"</li> <li>4. Нажать кнопку "+" 15 раз</li> <li>5. Нажать и удерживать кнопку выбора жидкости примерно 3 секунды</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мигает лампочка "coffee", на дисплее "-1" (выбран параметр А )</li> <li>2. На дисплее "-2" (выбран параметр В )</li> <li>3. На дисплее "1,5" - текущее значение параметра В</li> <li>4. На дисплее "3,0" - измененное значение параметра В</li> <li>5. Это сохранение изменений, звучит сигнал (3 раза по 2 звонка) и кофеварка перейдет в обычный режим работы.</li> </ol>

#### Пример 2

- Мне кажется, что кофе следует варить при температуре не 96 градусов (параметр А ) , а 92 градуса.

Действие	Результат
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажать и удерживать кнопку выбора жидкости примерно 3 секунды</li> <li>2. Нажать кнопку "START"</li> <li>3. Нажать кнопку "-" четыре раза</li> <li>4. Нажать и удерживать кнопку выбора жидкости примерно 3 секунды</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мигает лампочка coffee, на дисплее "-1" (выбран параметр А )</li> <li>2. На дисплее "96" - текущее значение параметра А</li> <li>3. На дисплее "92" - измененное значение параметра А</li> <li>4. Это сохранение изменений, звучит сигнал (3 раза по 2 звонка) и кофеварка перейдет в обычный режим работы.</li> </ol>

### 4. Комплектация

- Кофеварка TimeCup CM-620
- Документация