



Ручной блендер «SMART CONTROL XL» 01.221215.01.001

Руководство по эксплуатации



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный при несоблюдении пользователем правил безопасности.
- Если шнур электропитания поврежден, во избежание возникновения опасной ситуации он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом, либо аналогичными компетентными лицами.
- Никогда не передвигайте устройство, дергая за шнур электропитания, а также проверяйте, чтобы он находился не в спутанном состоянии.
- Устройство следует ставить на устойчивую, ровную поверхность.
- Пользователь не должен оставлять подключенное к сети электропитания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено для использования только в быту и только в тех целях, для которых оно было создано.
- Данное устройство не разрешается использовать детям до 8 лет. Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, или лицами с недостаточными знаниями и опытом под присмотром либо при объяснении им правил по его безопасному использованию, а также при условии, что они понимают опасности, возникающие при использовании данного устройства. Не позволяйте детям играть с устройством. Держите устройство и шнур электропитания в недоступном для детей младше 8 лет месте. Чистка и уход за устройством разрешается детям старше 8 лет под присмотром.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур электропитания, вилку или само устройство в воду или иную жидкость.
- Не разрешайте детям использовать устройство без присмотра.
- Перед сменой насадок, а также при обращении с подвижными частями устройства, его следует выключить и отсоединить шнур электропитания от сети.
- Всегда отключайте устройство от сети электропитания, если оно находится без присмотра, а также при его сборке, разборке или чистке.
- Ввиду того, что во время использования устройство находится в прямом контакте с пищевыми продуктами, оно обязательно должно всегда содержаться в чистоте.
- ПРИМЕЧАНИЕ: режущие ножи очень острые; следует избегать физического контакта при опустошении чаши и чистке устройства, поскольку вы можете серьезно пораниться.
- Это устройство предназначено для использования в бытовых или подобных условиях, например:
 - На кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.
 - Для использования постояльцами отелей, мотелей и иных заведений, предоставляющих услуги размещения.
 - В заведениях типа «полупансион» (ночлег и завтрак).
- Не допускается использование насадок, не входящих в комплект устройства.
- Время непрерывной работы миксера должно составлять не более 1 минуты; после этого миксеру необходимо дать остыть в течение 5 минут.



ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

1. Кнопка регулирования скорости
2. Индикаторы скорости
3. Кнопки фиксатора
4. Насадка-блендер
5. Венчик
6. Чаша для измельчения
7. Мерная чаша
8. Подставка для хранения

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выньте устройство и принадлежности из коробки. Удалите с устройства наклейки, защитную пленку или пластик.
- Поставьте устройство на ровную устойчивую поверхность; в радиусе как минимум 10 см от него должно быть свободное пространство. Данное устройство не подходит для установки в кухонном шкафу и рассчитано на использование в закрытых помещениях.
- Перед первым использованием устройства протрите все съемные детали сухой тканью. Использование абразивных средств не допускается.
- Вставьте шнур питания в розетку. (Примечание: перед включением устройства в сеть, убедитесь, совпадает ли указанное на устройстве напряжение с напряжением сети. Напряжение: 220-240В 50/60 Гц (Мощность: 200 Вт)
- Время непрерывной работы миксера должно составлять не более 1 минуты; после этого миксеру необходимо дать остыть в течение 5 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Присоедините насадку, которую вы собираетесь использовать, к моторному блоку устройства и втолкните ее до фиксации.

- Используйте насадку-блендер и мерную чашу для приготовления пюре и измельчения фруктов, овощей и небольших кусков мяса. Взбивание блендером горячих жидкостей не допускается.
- Используйте венчик для замешивания таких ингредиентов как яичный белок, сливки, десерты быстрого приготовления, а также яйца и сахар для приготовления тортов.
- Используйте чашу для измельчения при измельчении мяса, сыра, овощей, трав, хлеба, печенья и орехов. Не допускается измельчение твердых пищевых продуктов, таких как зерен кофе, кубиков льда, пряностей или шоколада, это может повредить нож. Отделите все кости от мяса и нарежьте пищу кубиками размером 1-2 см. Установите чашу на ровную, устойчивую поверхность.
- Вставьте шнур электропитания в розетку и выберите желаемую скорость с помощью кнопки регулирования скорости. Нажмите на кнопку сильнее для выбора более высокой скорости. Устройство начинает работать при нажатии на кнопку устройства и ее удержании; если вы отпустите кнопку, устройство немедленно остановится. Не допускайте непрерывной работы устройства более 1 минуты. При измельчении твердых продуктов используйте устройство не дольше 15 секунд.
- Текущая скорость отображается на индикаторах скорости.
- Для того, чтобы снять насадку, сначала отключите устройство от сети электропитания, затем нажмите обе кнопки фиксатора и вытяните насадку.

ЧИСТКА И УХОД

- Всегда выключайте устройство из розетки перед чисткой.
- Во избежание размножения бактерий, принадлежности следует мыть в теплой мыльной воде. Принадлежности можно также мыть в посудомоечной машине.
- Устройство следует чистить влажной тканью. Не используйте жесткие и абразивные чистящие средства, губку с абразивным покрытием или металлическую мочалку, они могут повредить устройство.
- Никогда не погружайте электрическое устройство в воду или иную жидкость. Данное устройство не предназначено для мытья в посудомоечной машине.
- **ВНИМАНИЕ!** Ножи в измельчителе и чаше очень острые; не пытайтесь самостоятельно отсоединить режущие ножи и соблюдайте осторожность при их чистке. Избегайте любого физического контакта с лезвиями, вы можете серьезно о них пораниться.

ГАРАНТИЯ

- На данное устройство предоставляется гарантия сроком 12 месяцев.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

По истечении срока службы устройство нельзя выбрасывать как бытовые отходы, его следует передать в центральный пункт по утилизации электронных и электрических бытовых приборов. Этот знак на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке напоминает вам об этом важном условии. Используемые в устройстве материалы могут быть использованы повторно. Утилизируя бывшие в эксплуатации бытовые приборы, вы вносите важный вклад в защиту нашей окружающей среды. Информацию о пункте сбора использованных бытовых приборов вы можете получить в органах местного управления.