

## Фен

# Carrera AC Hair Dryer №631

## Инструкция



# **СОДЕРЖАНИЕ**

02. Правила техники безопасности	6
03. Важная информация	10
04. Работа с устройством	11
05. Очистка	13
06. Хранение, транспортировка и утилизация	14
07. Поиск и устранение неисправностей	15
08. Технические характеристики	15
09. Гарантия	16
10. Информация о сертификации	18

## **02. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

### **Назначение устройства**

Прибор предназначен исключительно для сушки и укладки натуральных человеческих волос на голове.

Прибор предназначен для бытового использования и не должен использоваться в коммерческих целях.

Не допускается использование прибора за пределами закрытого помещения.

Не используйте фен для сушки других частей тела, сушки животных и каких-либо предметов. Не используйте устройство для сушки искусственных волос.

### **Правила безопасного использования**

- Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет, люди с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лица, не имеющие опыта или не изучившие устройства и правила использования прибора. Это допустимо только в том случае, если они находятся под контролем или получили инструктаж по безопасному использованию устройства и уяснили соответствующие потенциальные риски.
- Запрещается позволять детям играть с устройством.
- Запрещается детям чистить и обслуживать устройство без присмотра взрослых.

- Дети младше 8 лет должны находиться на безопасном расстоянии от устройства и электрического шнура.
-  Не допускается использовать данное устройство в ванной, душе, умывальнике и других сосудах с водой.
- Если устройство используется в ванной комнате, то после завершения работы шнур питания необходимо вынуть из розетки, поскольку близость воды представляет собой опасность, даже если устройство выключено.
  - Если шнур питания поврежден, то во избежание несчастных случаев он должен быть заменен ремонтной службой или квалифицированным специалистом.
  - Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (дифференциальный автомат FI/RCD) с номинальным остаточным током срабатывания не более 30 мА. Обратитесь к своему электрику за профессиональным советом. Установку устройства должен выполнять только квалифицированный электрик.



## **ОПАСНО для детей**

Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами и полиэтиленовыми пакетами.



## **ОПАСНОСТЬ поражения электрическим током в результате воздействия влаги**

- Никогда не кладите устройство в такое место, где оно может упасть в воду, оставаясь включенным в розетку.
- Не позволяйте влаге, каплям или струям воды попасть на устройство.
- Никогда не трогайте устройство мокрыми руками.
- Устройство, шнур питания и штепсель не должны попадать в воду и другие жидкости.
- В случае падения устройства в воду немедленно выньте вилку из розетки и только после этого доставайте устройство из воды. Не используйте устройство, пока оно не будет проверено специалистом.
- Если попала жидкость внутрь устройства, немедленно выньте сетевой шнур из розетки. Проверьте устройство перед повторным использованием.



## **ОПАСНОСТЬ поражения электрическим током**

Запрещено использование устройства, если корпус или электрический шнур имеют признаки повреждения.

Включайте шнур питания только в надлежащим образом установленную и легкодоступную розетку, напряжение которой соответствует данным, указанным на информационной табличке. После подключения розетка должна оставаться доступна.

- Примите меры, чтобы шнур не мог быть поврежден об острые края или на горячих поверхностях. Не наматывайте шнур на устройство во избежание повреждения шнура.
- Не зажимайте и не придавливайте шнур.
- Для извлечения шнура из розетки держитесь за штепсель, а не за шнур.

- Вынимайте шнур из розетки:
  - ... после каждого использования;
  - ... если возникла неисправность;
  - ... если устройство не используется;
  - ... перед чисткой устройства;
  - ... во время грозы.
- Никогда не удаляйте пыль или посторонние предметы изнутри прибора острыми предметами (например, расческой с заостренной ручкой или ножницами).
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.



## ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Никогда не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.

- Не накрывайте устройство мягкими предметами и не кладите его на них (например, полотенце).
- Воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия всегда должны быть свободны. Не допускайте попадания длинных волос или других объектов в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
- В данном устройстве имеется система защиты от перегрева.
- В случае перегрева, который может произойти, например, если блокировать чем-либо воздухозаборное или воздуховыпускное отверстия, устройство выключается автоматически. В этом случае переведите выключатель питания в положение **0** (выкл.), выньте шнур питания из розетки и дать устройству остить. Перед повторным включением необходимо убедиться, что воздухозаборное отверстие не заблокировано волосами или посторонними предметами.
- Не включайте устройство в многоместную розетку, в которую уже включено другое устройство с высоким энергопотреблением.
- Не используйте бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся чистящие средства.
- Не используйте удлинитель.



## **ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ**

Не направляйте поток горячего воздуха непосредственно в глаза, на руки и другие части тела, чувствительные к теплу.

- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора.
- Перед тем как убрать или очистить устройство, дайте ему полностью остыть.



## **ВНИМАНИЕ! Риск травмы**

Размещайте шнур питания в таком месте, где никто не сможет наступить на него или запнуться.



## **ВНИМАНИЕ! Риск материального ущерба**

Никогда не кладите устройство на горячую поверхность (например, каминную полку) и не размещайте его около источников тепла или открытого огня.

- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

## **03. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Перед первым использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и строго следуйте правилам техники безопасности.
- Устройство необходимо использовать в строгом соответствии с настоящей инструкцией. Производитель или продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие использования устройства ненадлежащим образом.
- Сохраните данную инструкцию для использования в дальнейшем.

### **Предупреждения**

В данном руководстве используются следующие предупреждения:



**ОПАСНО!** Высокий риск: несоблюдение данного предупреждения может привести к телесным повреждениям.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Средний риск: несоблюдение данного предупреждения может привести к травмам или повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ:** Малый риск: несоблюдение данного предупреждения может привести к незначительным травмам или малому повреждению имущества.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Описание определенных условий, которые необходимо соблюдать при работе с устройством.

## 04. РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед первым использованием устройства включите его на прогрев на несколько минут в режиме высокой скорости и высокой температуры. Может появиться легкий запах, связанный с технологическим процессом. Это запах не опасен и имеет место только при первом использовании. Убедитесь в том, что помещение хорошо проветривается.

### Включение/выключение прибора и регулирование потока воздуха

1. Вставьте штепсель шнура питания в легкодоступную розетку.
2. Выключатель питания и переключатель режимов работы 6 позволяют включить прибор и выбрать требуемую мощность:  
**0** – выключено  
**1** – слабый воздушный поток, низкая температура  
**2** – сильный воздушный поток, высокая температура
3. Закончив сушку волос, переведите выключатель питания в положение **0** (выключено) и выньте шнур питания из розетки.

### Ионная технология

Данное устройство с функцией ионизации, которая обеспечивает постоянную обработку волос ионами для уменьшения статического заряда волос, облегчая их укладку.

Используйте выключатель функции ионизации 3, расположенный на задней стороне ручки. Сдвиньте выключатель вверх в положение **ON** (вкл.). Для укладки без ионизации необходимо сдвинуть выключатель вниз в положение **OFF** (выкл.).

## **Выбор температуры**

Переключатель температуры горячего воздуха **7** позволяет выбирать температуру воздушного потока:

- I** = низкая температура
- II** = средняя температура
- III** = высокая температура

**Рекомендация:** Для особо бережной сушки и для того, чтобы укладка держалась как можно дольше, сушите волосы медленно на минимальных настройках (приблизительно при комнатной температуре).

## **Функция «COOL SHOT»**

Чтобы закрепить укладку, можно охладить уложенную горячим воздухом прядь волос.

- Во время сушки волос нажмите и удерживайте кнопку **2** («COOL SHOT»), чтобы включить режим охлаждения. Устройство будет выдавать поток холодного воздуха независимо от установленной температуры. Чтобы отключить режим охлаждения, отпустите кнопку «COOL SHOT».

## **Насадка для укладки волос**

Насадка для укладки волос позволяет направлять поток воздуха на нужную прядь.

- Подсоедините насадку для укладки волос к передней части фена и нажмите до щелчка.
- Насадку для укладки волос можно поворачивать в любую сторону.

## **Диффузор**

Диффузор равномерно распределяет поток воздуха по волосам и особенно удобен для волнистых и кудрявых волос.

- Подсоедините диффузор к передней части фена и нажмите до щелчка.

## 05. ОЧИСТКА



**ОПАСНО!** Перед чисткой устройства отсоедините его от электросети и дайте остыть.



**ВНИМАНИЕ!** Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства.

Не используйте бензин, спирт и другие огнеопасные чистящие средства.

Регулярно проводите чистку прибора. Особенно важно, чтобы решетки воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий были свободны от пыли, волос и пуха.

- Аккуратно протрите корпус, защитную решетку воздухозаборного отверстия и насадку для укладки волос влажной тканью.
- Снимите насадку для укладки с фена. Держите фен таким образом, чтобы **воздуховыпускное отверстие** 8 было направлено вниз. Очистите защитные пластины щеткой.
- Аккуратно снимите решетку воздухозаборного отверстия, слегка повернув ее против часовой стрелки (см. **рис. С**). Держите фен решеткой **воздуховыпускного отверстия** вниз. Очистите внутреннюю и наружную поверхность защитной решетки, используя щетку.

## 06. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ



**ОПАСНО!** Запрещается наматывать шнур на устройство  
**(опасность повреждения кабеля!).**

### **ВНИМАНИЕ: дети**

Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Для безопасного и удобного хранения прибора предусмотрена петля 4 для его подвешивания.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Храните фен в закрытом сухом помещении при комнатной температуре (5–30°C) и относительной влажности не более 65%.
- Изделие предназначено только для бытового применения.
- Специальные условия реализации не установлены.
- Транспортирование изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

## 07. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



**ОПАСНО!** Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно! При возникновении каких-либо проблем всегда отключайте устройство от сети.

Неисправность:	Способы устранения:
Прибор не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверьте, работает ли сетевая розетка?</li><li>Проверьте, не сработала ли защита прибора от перегрева. Установите переключатель <b>6</b> в положение <b>0</b> (выключено), выньте штепсель из розетки и дайте остить. Перед повторным включением убедитесь, что решетка воздухозаборного отверстия не заблокирована волосами или посторонними предметами.</li></ul>

## 08. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	<b>CRR-631</b>
Электропитание	220-240 В~, 50/60 Гц
Класс защиты	II
Мощность	2020-2400 Вт

CARRERA является зарегистрированной торговой маркой. С целью усовершенствования своей продукции мы сохраняем право на изменения конструкции и дизайна прибора и его принадлежностей.

**ВНИМАНИЕ! ВСЛЕДСТВИЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ПРИБОРА.**