



магазин
инноваций

Детский самокат

SmallRider

Premium Pro

Руководство пользователя





SmallRider®

PREMIUM PRO

САМОКАТ «PREMIUM PRO» ИМЕЕТ УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:

- потрясающий, изысканный и уникальный дизайн с хромированными полосками;
- звук ревущего мотора при кручении ручки-акселератора;
- невероятные колеса, сделанные в стиле гоночного внедорожника, которые светятся при движении;
- платформа со включаемой подсветкой;
- ручка с функцией быстрого снятия при помощи кнопки ("easy eject");
- специальная эргономичная форма рукояток и регулирующийся по высоте руль;
- утолщенное заднее колесо для повышенной устойчивости и многое другое.

СБОРКА САМОКАТА

Самокат поставляется почти полностью собранным, и для того, чтобы завершить сборку нужно все лишь вставить ручку в отверстие передней части самоката «до щелчка».



НАСТРОЙКА САМОКАТА

Чтобы перевести самокат в полностью готовое к использованию состояние, сделайте следующее:

1. Пусть Ваш ребенок встанет на платформу самоката. Ослабьте зажим на ручке самоката, и опуская ручку вверх-вниз отрегулируйте высоту, которая будет оптимальной для роста Вашего ребенка. Шип ручки должен попасть в отверстие рулевой колонки. Далее тую затяните зажим (рис. 1,2).

2. Откройте крышку звукового модуля, закрепленного на руле, и установите две пальчиковые (АА) батарейки (не идут в комплекте). Активируйте модуль, нажав на кнопку на лицевой панели. При кручении подвижного элемента рукоятки должен раздаваться звуковой эффект - рев мотора. Для отключения эффекта повторно нажмите на кнопку. При долгом неиспользовании - извлечите батарейки (рис. 3).

3. Переверните самокат и нажмите на кнопку включение/выключение подсветки платформы. Для установки 3-вольтовой круглой батарейки (идет в комплекте поставки), в отсек нижней части платформы, надо ослабить винт (рис. 4, 5).



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САМОКАТОМ И КАТАТЬСЯ НА НЕМ

1. Самокат предназначен для детей от 3 до 8 лет с весом не более 50 кг.
2. Чтобы начать движение ребенок должен поставить одну ногу на платформу самоката, переместив на нее вес тела, а другой оттолкнуться. Толчковую ногу при катании нужно менять.
3. Колеса самоката начнут светиться автоматически при кручении.
4. Для того, чтобы самокат сделал поворот, ребенку необходимо перенести вес тела в сторону поворота.
5. Чтобы воспроизвести звуковой эффект «рев мотора», нужно повернуть крутящуюся часть ручки.
6. Чтобы включить подсветку платформы, нужно перевернуть самокат и на платформе снизу переключить тумблер в режим «on». Для отключения подсветки нужно перевести переключатель в режим «off».

ПРАВИЛА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!

1. Кататься на самокате необходимо в защите (шлеме, налокотниках, наколенниках).
2. Кататься необходимо по ровной твердой поверхности (оптимально по асфальту) и только под наблюдением взрослого, причем в дали от опасностей – дорог, горок, водоемов и других мест потенциальной опасности.
3. Избегайте катания по песку, известняку и лужам.
4. Перед каждым использованием проверяйте работоспособность самоката. И если что-то кажется работающим неправильно – не катайтесь, позвонив в сервисный центр или продавцу.
5. На самокате может кататься одновременно только один ребенок с весом не более 50 кг.
6. Запрещается запрыгивать на самокат, бросать его или врезаться в посторонние предметы.

ГАРАНТИИ:

1. Гарантия на деку самоката, руль и механизм – 12 месяцев с даты приобретения.
2. Гарантия на колеса – 6 месяцев с даты приобретения.
3. На звуковые эффекты и светящуюся платформу гарантия составляет 3 месяца с даты приобретения.
4. Ресурс свечения колес – 200 часов катания. После этого периода они могут перестать светиться, но это никак не скажется на их работоспособности.