

FlexSafe

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** защищенная сумка-сейф

2. **Характеристики**

Размеры: 230 x 160 x 65 мм

Вес: 270 г

Размеры упаковки: 250 x 165 x 50 мм

Вес в упаковке: 350 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР



3. Установка кодовой комбинации

ВНИМАНИЕ: перед попытками открыть замок или установить кодовую комбинацию обязательно дочитайте данное руководство до конца.

Чтобы установить новую комбинацию

1. Убедитесь, что выставлена корректная комбинация (в заводских настройках это 0-0-0).
2. Откройте устройство, нажав единственную кнопку.
3. Откиньте запирающую крышку.
4. Удерживая единственную кнопку, установите на дисках желаемую комбинацию.
3. После отображения желаемой комбинации отпустите кнопку. Новый код будет установлен сразу после этого.

После установки новой кодовой комбинации обязательно запишите ее.

Подходящие поля есть в бумажной инструкции к данному устройству. После установки нового кода никогда не зажимайте отпирающую кнопку повторно, в противном случае вы установите новую комбинацию.

Для запираения устройства нажимайте на логотип ключа двумя большими пальцами.

4. Комплектация

- FlexSafe
- Документация