



# Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой JE Hi-Fly

Руководство пользователя





**1. Тип товара: поисковый трекер**

**2. Характеристики**

- Тип: Bluetooth-колонка с зарядной станцией
- Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 4400 мАч
- Количество динамиков: 2 (стерео)
- Мощность аудиосистемы: 2 x 5 Вт
- Беспроводной интерфейс: Bluetooth 4.0 (EDR, NFC)
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Разъем для зарядки аккумулятора: micro-USB
- Разъем-аудиовход: mini-Jack (3,5 мм)
- Поддерживаемый тип карт памяти: micro-SD (до 32 Гб)
- Поддерживаемый формат файлов: mp3
- Размеры: 192 x 107 x 58 мм
- Вес: 680 г
- Размеры упаковки: 260 x 150 x 80 мм
- Вес в упаковке: ~1 кг



### 3. Меры предосторожности

**ВНИМАНИЕ!** Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства – появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса – немедленно прекратите процесс зарядки!

**Запрещается:** самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

### 4. Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора используется разъем micro-USB на корпусе устройства. С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите колонку к любому адаптеру питания с разъемом USB или порту на корпусе компьютера. Обратите внимание, что время полной зарядки устройства составляет не менее 4-5 часов. Катушка беспроводной зарядки расположена под знаком на корпусе прибора. Максимальное расстояние до заряжаемого девайса составляет 6 мм.

**Внимание!** Заряжаемое устройство рекомендуется располагать точно по центру зарядной платформы.



## 5. Включение устройства

Для включения/отключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Power в течение 5 секунд. После включения на экране колонки появится текущее время.

## 6. Установка часов и будильника

### Установка времени

Нажмите клавишу «M» один раз для перехода в режим установки времени. Текущее значение часов начнет мигать, нажимайте клавиши «+» и «-» для его изменения. Нажмите «M» еще раз для перехода к значению минут, нажимайте клавиши «+» и «-» для его изменения. Часы выйдут из режима настройки при отсутствии нажатий на клавиши в течение 3 секунд.

### Установка будильника

Нажмите клавишу «M» и удерживайте ее в течение 5 секунд для перехода в режим установки будильника. Текущее значение часов начнет мигать, нажимайте клавиши «+» и «-» для его изменения. Нажмите «M» еще раз для перехода к значению минут, нажимайте клавиши «+» и «-» для его изменения. Часы выйдут из режима настройки при отсутствии нажатий на клавиши в течение 3 секунд.

Для отключения будильника удерживайте клавишу «M» в течение 3 секунд.

## 7. Использование Bluetooth-колонки

Включите устройство, нажав и удерживая клавишу Power в течение 5 секунд.

После этого еще раз коротко нажмите клавишу Power. Устройство перейдет в режим Bluetooth – на экране отобразится BLUE. Активируйте функцию Bluetooth на вашем мобильном устройстве и найдите в списке JE-UT11. Подключите устройство и используйте его как стандартный Bluetooth-динамик.

Для переключения треков используйте короткие нажатия клавиш «+» и «-». Длительные нажатия на те же клавиши позволяют регулировать громкость.

Для того чтобы отключить радио, нажмите клавишу Power еще раз.

## 8. Использование FM-радио

Включите устройство, нажав и удерживая клавишу Power в течение 5 секунд.



После этого еще дважды коротко нажмите клавишу Power. Устройство перейдет в режим FM-радио, на экране отобразится текущая частота. Для того чтобы провести автоматический поиск радиостанций, нажмите и удерживайте клавишу «М» в течение 2 секунд. Для регулировки частоты вручную используйте клавиши «+» и «-». Длительные нажатия на те же клавиши позволяют регулировать громкость.

## 9. Использование SD-карты

Установите карту формата micro-SD в слот на корпусе устройства. Колонка автоматически просканирует ее, обнаружит MP3-файлы и перейдет к их воспроизведению.

Для переключения треков используйте короткие нажатия клавиш «+» и «-». Длительные нажатия на те же клавиши позволяют регулировать громкость.

## 10. Использование линейного входа

Подключите аудиоустройство к колонке для перехода в режим воспроизведения. Используйте длительные нажатия на клавиши «+» и «-» для регулировки громкости.

## 11. Комплектация

- Портативная колонка
- Кабель micro-USB – USB
- Аудиокабель (mini-Jack – mini-Jack)
- Документация

## 12. Страна: КНР