

# Портативный сейф SafeSpace от Master Lock

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** портативный сейф

2. **Характеристики**

Корпус: ударопрочный АБС-пластик, нержавеющая сталь

Размеры: 24,2 x 12,5 x 5,7 см

Вес: 600 г

Размеры упаковки: 245 x 135 x 60 мм

Вес в упаковке: 690 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР

### 3. Установка кодовой комбинации

**ВНИМАНИЕ:** перед попытками открыть замок или установить кодовую комбинацию обязательно дочитайте данное руководство до конца.

Чтобы установить новую комбинацию

1. Убедитесь, что выставлена корректная комбинация (в заводских настройках это 0-0-0-0).
2. Откройте устройство, нажав на кнопку открытия крышки (справа).
3. Откиньте запирающую крышку.
4. Сместив вправо рычаг установки комбинации ([см. фото](#)), не отпуская, установите на дисках желаемую комбинацию.
3. После отображения желаемой комбинации отпустите кнопку. Новый код будет установлен сразу после этого.

После установки новой кодовой комбинации обязательно запишите ее.

Фото №1. Рычаг установки кодовой комбинации





#### 4. Закрепление сейфа

1. Откройте силиконовую заглушку, обнажив кодовый замок.
2. Введите корректную комбинацию на кодовых дисках.
3. Нажмите кнопку, освобождающую стальной трос.
4. Оберните трос вокруг неподвижного объекта (парковая скамейка, шезлонг, штанга шкафчика в спортзале).
5. Вставьте штифт на конце троса в крепежное отверстие.
6. Измените комбинацию на некорректную и закройте защитную силиконовую заглушку.

#### 5. Комплектация

- FlexSafe
- Документация