

Светильник-снеговик Danu

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** декоративный светильник

2. **Характеристики**

Материалы: силикон

Размеры: 180 x 110 x 110 мм

Вес: 250 г

Размеры упаковки: 190 x 120 x 120 мм

Вес в упаковке: 350 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР

3. Управление подсветкой

Для того чтобы включить устройство, достаточно нажать на единственную кнопку, расположенную в нижней задней части устройства, изображенную на следующей иллюстрации.



После включения устройство сразу засветится белым мягким светом. Для того чтобы переключить режим освещения, стукните по игрушке. Режимы переключаются циклично в соответствии со следующей схемой.

Белый → Градиент → Фиксация градиента → Свет отключен → Белый

В режиме «Градиент» устройство переливается семью цветами с понижением и повышением яркости. Если в это время стукнуть по игрушке, соответствующий цвет фиксируется до момента следующего постукивания.



Примечание: поскольку за управление отвечает датчик (акселерометр), чувствительный к любым резким механическим воздействиям, светильник может изменять режимы работы от случайных прикосновений.

4. Как отключить звук

Для того чтобы отключить (или включить) звуковое сопровождение, необходимо зажимать кнопку питания в течение пяти секунд.

Примечание: по умолчанию светильник поставляется с отключенной функцией звукового сопровождения.

5. Комплектация

- Светильник-снеговик
- Кабель micro-USB