

Сушилки для обуви DryShure

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** сушилки для обуви

2. **Характеристики**

Размеры: средний (36,5–41) или большой (42–47)

Размеры упаковки: ~220 x 150 x 80 мм

Вес в упаковке: ~450 г

Страна-разработчик: Великобритания

Страна-производитель: КНР

3. Как использовать DryShure

1. После использования своей обуви (лыжных ботинок, коньков, кроссовок, теннисных туфель) положите по сушилке DryShure в каждый из ботинок сразу после того, как вы их снимете.
2. Вам не придется включать или отключать устройство, просто оставьте DryShure в обуви до момента, когда она вам понадобится.
3. После того как вы вынули DryShure из обуви, убедитесь в том, что вы вернули мешочки в упаковку для хранения. Так вы будете уверены в том, что они не впитывают воздух из атмосферы.
4. По мере уменьшения эффективности или после использования в паре с промокшей насквозь обувью обязательно пройдите процедуру реактивации, описанную в следующем разделе.

4. Реактивация

Следуйте нижеследующим указаниям для восстановления абсорбирующих свойств DryShure.

1. Удалите внешний корпус каждой из сушилок.
2. Поместите мешочки с абсорбентом на среднюю полку в духовку, разогретую до температуры 100 °С.
3. После одного-двух часов мешочки следует достать и по остыванию до комнатной температуры убрать сперва в пластиковый корпус, а затем в пакет для хранения.

Для реактивации вы также можете воспользоваться альтернативными способами: поместить устройства на радиатор или под прямые солнечные лучи. На полную реактивацию таким способом может уйти от четырех до восьми часов в зависимости от степени намокания.

Обратите внимание: если обувь промокла насквозь, процесс реактивации необходимо провести сразу после ее просушивания.



5. Предостережения

- Во время реактивации не устанавливайте вашу духовку в режим «Гриль».
- Не используйте микроволновую печь для реактивации.
- Не используйте устройство или его компоненты в качестве пищи.
- Храните в месте, недоступном для детей и животных.
- Не погружайте в воду.

6. Комплектация

- Сушилки для обуви DryShure — 2 шт.