



# Массажер SenseTube

Руководство пользователя





1. Тип товара: мужской эротический массажер

2. Характеристики

- Тип: мужской эротический массажер
- Количество режимов вибрации: 5
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
- Время работы от аккумулятора: до 2,5 ч.
- Время полной зарядки аккумулятора: ~2 ч.
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB
- Материалы: ABS-пластик, термопластичный эластомер, гипоаллергенный силикон (вставки на корпусе)
- Интерфейс подключения к мобильному устройству: Bluetooth
- Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Sense Player (iOS), мобильное приложение SenseLovers (Android)
- Размеры: 185 x 91,5 x 71 мм
- Вес: 520 г
- Размеры упаковки: ~250 x 150 x 150 мм
- Вес в упаковке: ~900 г



### 3. Перед началом использования

**Внимание!** Все продукты Sense блокируются для удобства хранения и перевозки. Чтобы разблокировать вибратор, нажмите и удерживайте кнопки «+» и «-» вместе в течение 3 секунд.

Кнопка Max может использоваться только тогда, когда продукт подключен к приложению Sense Lovers / Sense Player. Нажатие кнопки Max в течение 3 секунд приведет к наиболее интенсивной (кульминационной) сцене видео.

### 4. Установка мобильного приложения

Пользователи iPhone могут загрузить приложение **SensePlayer**, самостоятельно найдя его в AppStore по запросу SensePlayer или перейдя по ссылке:

<https://apps.apple.com/gb/app/yi-dong-cai-bian/id1268487849>

Обратите внимание - приложение замаскировано под обычный видео-плеер, чтобы его не удалили из AppStore из-за эротического контента.

Пользователи Android могут загрузить приложение **Sense Lovers** из безопасного стороннего магазина приложений для Android

[www.aptoide.com](http://www.aptoide.com).

Для того чтобы найти приложение Sense Lovers, включите «Взрослый контент» в настройках Aptoide, после чего найдите и загрузите приложение. Включите опцию «Неизвестные источники», которую можно найти в настройках системы безопасности вашего телефона.

Для воспроизведения видео вы должны создать учетную запись после загрузки приложения. Для этого пройдите процедуру регистрации, введя адрес электронной почты и желаемый пароль.



## 5. Подключение массажера к мобильному телефону

Разблокируйте массажер, удерживая клавиши «+» и «-» в течение трех секунд.

Убедитесь, что Bluetooth мобильного телефона включен и ваше устройство находится в режиме ожидания, при этом на корпусе должен мигать белый светодиод.

После этого запустите приложение SensePlayer или SenseLovers.

В приложении выберите «Мои устройства». Приложение будет искать доступное устройство, в случае успеха оно появится в списке. Выберите его для подключения.

## 6. Рекомендации по использованию массажера

Разблокируйте массажер, удерживая клавиши «+» и «-» в течение трех секунд. Затем включите его, нажав клавишу «+». Выбирайте режимы вибрации при помощи клавиши «M». Регулируйте интенсивность воздействия с помощью клавиш «+» и «-».

Чтобы избежать травм, используйте лубрикант. Состав должен подходить для игрушек, выполненных из силикона и термопластичного эластомера (TPE).

После использования откройте устройство и промойте под теплой (не более 50 °C) проточной водой. В дополнение можно использовать мягкое туалетное мыло. Стряхните воду и установите устройство на просушку, используя подставку, входящую в комплект.

Для подзарядки аккумулятора подключите магнитный разъем к контактной площадке (расположена на нижней грани корпуса прибора, выделена голубым цветом) и подсоедините провод к любому адаптеру питания с разъемом USB.

## 7. Комплектация

- Массажер SenseTube
- Подставка
- USB-кабель с магнитным креплением
- Документация