



магазин
ИННОВАЦИЙ



Аэрофритюрница Profi Cook PC-FR 1177 H

руководство пользователя





Характеристики

Тип: конвекционная фритюрница
Параметры сети питания: 220–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: до 1700 Вт
Тип управления: электронный
Диапазон регулировки температуры: 80–200 °С
Размеры: ~370 x 345 x 420 мм
Вес: ~6,1 кг
Размеры упаковки: ~500 x 410 x 410 мм
Вес в упаковке: ~8000 г
Страна-разработчик: Германия
Страна-производитель: КНР



Общие замечания

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте в придачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предхраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- **Не** оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**



Специальные указания по безопасности для этого прибора

На изделии имеются следующие предупреждающие символ:



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность!
Опасность ожога!**

Во время и после использования температура доступных поверхностей будет очень высокой.

- Берите чашу для жира со вставленной корзиной только за ручку. При необходимости используйте прихватки.
- Во время работы из воздуховыпускного отверстия может выходить горячий пар. Держитесь на достаточном расстоянии.
- Для эффективной циркуляции воздуха не закрывайте воздуховыпускное и воздуховыпускное отверстия.
- Поддерживайте достаточное расстояние (15 см) до легковоспламеняющихся предметов: мебели, штор и др.!
- Из-за поднимающегося жара и испарений не ставьте устройство под стенным шкафом.
- Не управляйте устройством с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не вмешивайтесь в работу предохранительного выключателя.
- Данное устройство может использоваться детьми, начиная с 8 лет, и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаток опыта или знаний, при условии, что они пользуются устройством под присмотром или были проинструктированы как его безопасно использовать, и понимают возможные риски.
- Детям не разрешается играть с устройством.



- Чистка и обслуживание не должно выполняться детьми, за исключением детей старше 8 лет и под наблюдением взрослых.
- Располагайте печь и сетевой шнур вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Не отремонтировать устройство самостоятельно. Обязательно свяжитесь с авторизованным мастером. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения электрическим током, шнур следует заменить у изготовителя, сервисного представителя или других квалифицированных лиц.

ВНИМАНИЕ:

Во время чистки прибор нельзя погружать в воду. Необходимо соблюдать инструкции, приведенные в разделе «Чистка».

Распаковка устройства






1. Извлеките устройство из его упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как полиэтиленовая пленка, материал наполнителя, кабельные стяжки и коробки.
3. Убедитесь, что в коробке есть весь комплект поставки.
4. Не эксплуатируйте устройство при наличии повреждений, либо если устройство некомплектно. Незамедлительно верните покупку в магазин.

Обзор деталей прибора/ Комплект поставки

Рисунок А

- 1 Воздуховпускное отверстие
- 2 Воздуховпускное отверстие
- 3 Корпус
- 4 Чаша для жира с внутренней корзиной
- 5 Ручка корзины
- 6 Крышка расположенной внизу кнопки фиксатора
- 7 Панель управления
- 8 Дисплей

Рисунок В: Символы на панели управления

- 9 Индикаторная лампочка 
- 10 Индикаторная лампочка 
- 11 Индикаторная лампочка 
- 12 Индикаторная лампочка 
- 13 Индикаторная лампочка 

- 14 Кнопка °C
- 15 Индикаторная лампочка 
- 16 Индикаторная лампочка 
- 17 Кнопка +
- 18 Кнопка -
- 19 Кнопка ▶|
- 20 Кнопка Min
- 21 Кнопка @
- 22 Кнопка ⏻
- 23 Индикаторная лампочка 
- 24 Индикаторная лампочка P
- 25 Индикаторная лампочка 

Примечания по использованию

Расположение

- Поставьте су-вид на ровную, водонепроницаемую и жаропрочную поверхность.
- Убедитесь, что су-вид и сетевой кабель не касаются раскаленных поверхностей и не расположены рядом с источниками тепла (например, кухонной плитой или варочной поверхностью).

Электрическое подключение

Перед тем, как вставлять штепсель в розетку, убедитесь, что напряжение сети соответствует спецификации устройства. Требуемую информацию можно найти на табличке.



Потребляемая мощность


Общее потребление мощности прибора может достигать 1700 ватт. Такую нагрузку рекомендуется подключать через отдельную электропроводку, оснащенную автоматом отключения на электроток 16 А и устройством токовой защиты.

⚠ ВНИМАНИЕ: Перегрузка!


- При пользовании удлинительными кабелями следите за тем, чтобы поперечное сечение кабеля было минимум 1,5 мм².
- Не пользуйтесь разветвительными штепсельными розетками, так как этот прибор имеет слишком высокую мощность.

Standby (Дежурный режим)


ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

Прибор находится в режиме ожидания если кнопка  светится красным светом.


Прибор перейдет в режим ожидания в следующих случаях:

- При вставке вилки в розетку.
- Если прим. за 60 секунд не будет нажата ни одна из кнопок.
- После истечения времени.
- При удерживании кнопки  в нажатом состоянии в течение примерно 3 секунд.

Включение / выключение прибора

Для включения и выключения прибора используйте кнопку .

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

- Работа прибора возможна только тогда, когда в нем находится чаша для жира с корзиной.
- По истечению времени прибор автоматически переходит в дежурный режим. Вентилятор продолжит работать для охлаждения прибора. Приблизительно через 20 секунд прозвучит 5 звуковых сигналов и символ  погаснет.

Перед первым использованием

- На нагревательном элементе имеется защитный слой. Для удаления защитного слоя дайте прибору поработать в течение 10 минут без содержимого.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

Появление легкого дыма и постороннего запаха при этой процедуре явление нормальное. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед очисткой дождитесь остывания прибора!

- Выньте сетевую вилку из розетки.

- Перед использованием прибора протрите корзину и чашу для жира внутри и снаружи.

Указания по эксплуатации

- Данное устройство используется для приготовления твердой пищи. Запрещено готовить супы и другую жидкую пищу.
- Предохранительный выключатель предотвращает использование устройства без корзины с чашей для жира.
- Для достижения оптимальных результатов не заполняйте корзину для обжарки выше отметки **MAX**. Никогда не переполняйте корзину для обжарки, чтобы пища не касалась нагревательного элемента.
- Никогда не заливайте в чашу для жира масло или другие жидкости. Чтобы добиться хрустящей корочки, можно полить пищу небольшим количеством масла.
- Не готовьте в устройстве пищевые продукты с высоким содержанием жира (например, сосиски).
- В устройстве можно готовить все продукты, которые также подходят для духовки.
- Следует учесть, что во время приготовления кексов, хлеба и т.п. тесто расширяется. Ничто не должно касаться нагревательного элемента.
- Продукты, которые готовятся один над другим, необходимо встряхивать по истечении половины времени приготовления. Это позволит получить оптимальный результат и предотвратить неравномерное приготовление.

Совет: Извлеките корзину из чаши для жира, чтобы лучше встряхнуть содержимое.

- Для снижения содержания картофельного крахмала залейте водой картофель домашнего приготовления не менее чем на 30 минут, предварительно его нарезав. После этого просушите ломтики картофеля с помощью бумаги.
- Время приготовления зависит от нескольких факторов: от размера, состояния, количества продуктов и от заданной температуры. Стандартные значения указаны в «Функциональные кнопки» ↔ «Автоматические функции».
- Если вы предварительно не нагрели воздушную фритюрницу, добавьте к времени приготовления 3 минуты.
- Перед тем, как готовить стейки / большое количество мяса в воздушной фритюрнице, обжарьте их на сковороде. Время и температура зависят от необходимой степени прожарки.
- С помощью этого устройства также можно подогреть пищу. Установите время 10 минут и температуру 150 °C.



Функциональные кнопки

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- Кнопки на устройстве сенсорные. Для выполнения функций слегка касайтесь кнопок пальцем. Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым сигналом.
- При нажатии и удерживании кнопок **+** или **-**, запустится ускоренная перемотка вперед.

Настройка температуры и времени

Для установки времени и температуры используйте кнопки **+** и **-**. Нажмите кнопку **°C** или **Min** для переключения между отображением температуры и времени. Отображение автоматически изменится, если примерно 5 секунд не нажата кнопка.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- Кнопка **°C** показана, только если на дисплее подсвечена температура.
- Кнопка **Min** показана, только если на дисплее подсвечено время.

Автоматические функции

Нажмите кнопку **⌚** для выбора одной из следующих автоматических функций:

Режим	Предустановленная температура в °C	Предустановленное время в мин
Прогрев P	200	3
Картофель-фри 	200	22
Креветки 	160	8
Мясо 	200	25
Курица 	180	20
Рыба 	200	10
Стейк 	200	12
Выпечка с сыром 	170	3
Бекон 	200	10

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- Эти значения следует рассматривать как приблизительные. В зависимости от размера и веса, время и температура могут быть иметь как большее, так и меньшее значения.
- Вы можете изменить предустановленные значения времени и температуры автоматических функций. Невозможно, если используется автоматическая программа P!

Использование устройства

1. Подключите устройство к правильно установленной заземленной розетке.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

Прозвучит звуковой сигнал и все символы загорятся на короткое время. Кнопка **⏻** загорится красным светом.


2. Для включения прибора нажмите кнопку **⏻**. Отобразится предварительно заданная температура 190 °C и время 3 минут.
3. Выберите автоматическую функцию с помощью кнопки **⌚** или отдельно установите время (1-60 минут) и температуру (80 °C - 200 °C) с помощью кнопок **+** и **-**.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

Можно использовать программу P для прогрева.

4. Нажмите кнопку **▶II** для начала готовки.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- При достижении предварительно заданной температуры, символ  загорится зеленым светом.
- Символ будет загораться красным и зеленым светом. Это нормальное явление и сигнализирует о том, что температура контролируется и поддерживается термостатом.

5. С помощью ручки извлеките из устройства чашу для жира с корзиной.
6. Заполните корзину необходимыми продуктами.
7. Задвиньте обратно в машину чашу для жира с корзиной. Она должна войти в зацепление.
8. При необходимости по прошествии половины времени приготовления встряхните пищу. Вытягивайте чашу для жира с корзиной за ручку.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Может выходить горячий пар!
- Никогда не встряхивайте корзину, когда она находится в чаше для жира, поскольку в ней может содержаться горячее масло.

9. Поставьте чашу для жира с корзиной на жаропрочную поверхность.
10. Сдвиньте крышку кнопки фиксатора в направлении корзины.
11. Для снятия корзины нажмите кнопку фиксатора. Встряхните содержимое корзины.
12. Верните корзину в чашу для жира. Она должна войти в зацепление.
13. Задвиньте обратно в машину чашу для жира.


Импульсный режим

- Нажмите кнопку **▶II** приостановки работы. Мигает кнопка **▶II**. Нажмите кнопку **▶II** еще раз, чтобы продолжить работу. Снова постоянно горит кнопка **▶II**.




- Работа прибора будет приостановлена при извлечении корзины. Чтобы включить прибор, установите корзину.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- Работа прибора продолжится с момента приостановки.
- Если вы выдерните вилку питания, текущие настройки будут потеряны. После того, как вы вставите вилку питания и нажмете кнопку , прибор повторно отобразит предварительную настройку.

Конец работы

1. По истечению времени прибор автоматически переходит в дежурный режим. Приблизительно через 20 секунд прозвучит 5 звуковых сигналов и символ  погаснет.
2. Вытяните чашу для жира с корзиной за ручку.
3. Поставьте чашу для жира с корзиной на жаропрочную поверхность.
4. Сдвиньте крышку кнопки фиксатора в направлении корзины.
5. Для снятия корзины нажмите кнопку фиксатора. Выложите пищу в жаропрочную посуду.
6. Задвиньте обратно в машину чашу для жира.

Чистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда выключайте прибор и вынимайте сетевой штекерный разъём. Подождите, пока прибор не остынет.
- Не погружайте прибор в воду! После этого возникает риск возгорания или удара электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ: Антипригарное покрытие

- Не применяйте проволочные щетки или предметы с абразивным покрытием.
- Не применяйте сильные или абразивные моющие средства.
- Корзину и чашу для жира можно очищать путем промывки в теплой воде.
- Очищайте прибор изнутри и снаружи слегка увлажненной, но не мокрой тряпочкой.

Хранение

- Почистите устройство в соответствии с описанием. Дайте аксессуарам полностью высохнуть.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не будет использоваться длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.

Устранение неисправностей

Возникающие проблемы часто не являются серьезными. Перед обращением в наш сервисный центр просим прочитать следующую информацию:

Проблема	Возможная причина	Помощь
Прибор не функционирует.	Нет электропитания.	Проверьте розетку с помощью другого устройства. Правильно вставьте штепсель в розетку. Проверьте выключатель.
	Неправильно вставлена емкость для слива жира и корзина.	Проверьте правильное положение.
Пища не приготовлена до конца.	Корзина переполнена.	Уменьшите количество продуктов. Меньшие количества продуктов более равномерно готовятся.
	Задана слишком низкая температура.	Увеличьте температуру.
	Задано слишком малое время приготовления.	Увеличьте период времени.
Пища готовится неравномерно.	Когда продукты располагаются друг на друге, между ними отсутствует достаточный воздушный поток.	По прошествии половины времени приготовления необходимо встряхнуть продукты.
Пища готовится без хрустящей корочки.	Используются продукты, подходящие только для традиционной фритюрницы.	Использовать пищу, подходящую для выпекания в духовке, или сбрызнуть ее небольшим количеством масла.
Из устройства выходит дым.	Вы готовите слишком жирные продукты.	Разбрызгивание жира внутри устройства может вызвать появление дыма. Предусмотрите достаточную вентиляцию.
	В чаше для жира остался жир после предыдущего использования.	Очищайте чашу для жира после каждого использования, как описано в главе «Чистка».
Корзина не зафиксирована в чаше для жира.	Корзина переполнена.	Уменьшите количество продуктов.
	Корзина неправильно установлена в чаше для жира.	Установите корзину правильно. Она должна зафиксироваться с характерным щелчком.

Технические данные

Модель: PC-FR 1177 H
 Электропитание: 220-240 В~, 50/60 Гц
 Потребляемая мощность: 1700 ватт
 Класс защиты: I
 Вес нетто: прилб. 5,75 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

Утилизация

Значение символа «корзина»



Защита окружающей среды: не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами.

Утилизация устаревшей техники и неисправных электроприборов производится в городских приёмных пунктах.

Не допускайте неправильной утилизации отходов. Это наносит вред окружающей среде и оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Оказывайте содействие программе утилизации и другим формам переработки электронной и электрической техники.

Информацию о пунктах утилизации бытовой техники можно получить в местных органах власти.



Комплектация

- Фритюрница Profi Cook PC-FR 1177 H
- Документация