

# Детская пенящаяся зубная паста AutoBrush

Руководство пользователя





## Характеристики

Объем: 50 мл

Вкус: жевательная резинка

Состав: вода, нитрат калия, глицерин, пропиленгликоль, полисорбат 20, полоксамер 188, полоксамер 407, сахарин натрия, цитрат натрия, лаурилсульфат натрия, бензоат натрия, перборат натрия, фитиновая кислота, ментол, токоферол

Габариты упаковки: 130 x 35 x 35 мм

Вес в упаковке: 90 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР



## Использование

1. Нажимая на дозатор флакона, распределите пасту по верхней и нижней части пластины зубной щетки AutoBrush Kids V3 с одного конца до другого.
2. После этого ваш ребенок может поместить капю зубной щетки AutoBrush Kids V3 себе в рот и нажать на кнопку включения.
3. Программа очистки зубов начнется автоматически и не потребует от ребенка дополнительных усилий. По истечении 30 секунд музыкальное сопровождение выключится, что означает, что программа чистки зубов закончена. Столь короткое время чистки обусловлено тем, что щетка AutoBrush Kids V3 чистит всю поверхность зубов одновременно.
4. По окончании программы очистки ваш ребенок может выплюнуть зубную пасту и прополоскать рот.
5. Для правильной гигиены полости рта необходимо повторять эту процедуру дважды в день: утром и вечером.

Зубная щетка AutoBrush Kids V3 имеет насадки разного размера и предназначена для детей от трех до семи лет. Для детей младше пяти лет во время чистки зубов требуется наблюдение взрослых (вся процедура занимает не больше минуты).

Зубная щетка AutoBrush Kids V3 продается отдельно от зубной пасты AutoBrush.



---

### Комплектация

- Детская пенящаяся зубная паста AutoBrush