



# Универсальный вибромассажер Lelo Smart Wand Large

Руководство пользователя



LELO®



1. **Тип товара:** напольные весы с системой биоимпедансного анализа
  
2. **Характеристики**
  - Материалы: ABS-пластик, медицинский силикон
  - Размеры: 295 x 70 x 60 мм
  - Вес: ~400 г
  - Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
  - Время полной зарядки: 1,5 часа
  - Время автономной работы: до 2 часов
  - Система управления: цифровая, автоматическая, сенсор силы нажатия
  - Размеры упаковки: 365 x 185 x 75 мм
  - Вес в упаковке: ~850 г



### 3. Использование массажера

Массажер имеет 8 различных режимов вибрации. Управление осуществляется с помощью кнопок «+», «-», «()».

Для того чтобы включить массажер, нажмите кнопку «+». После того как он включится, вы можете регулировать силу вибрации, изменяя ее силу нажимом на головку массажера или с помощью кнопок «+» или «-». Для смены режима вибрации нажмите кнопку «()».

Чтобы выключить массажер, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «-».

Для получения детальных инструкций по использованию обратитесь к руководству пользователя, находящемуся в коробке с массажером.

### 4. Зарядка аккумулятора

Разъем для подключения адаптера питания находится на торце рукоятки устройства. Подключите массажер к сети, используя адаптер питания, входящий в комплект поставки.

Когда штекер подключен к сети, LED-индикатор под клавишами управления мигает, свидетельствуя о процессе зарядки аккумулятора. Когда индикатор перестанет мигать и начнет гореть постоянно, это будет означать, что массажер полностью заряжен (на зарядку необходимо около 2 часов).

### 5. Уход и хранение

Перед использованием тщательно промойте массажер с антибактериальным мылом и обработайте специальным средством для очистки секс-игрушек. Затем после использования также промойте ваш Smart Wand Large водой и вытрите насухо мягким полотенцем или бумажной салфеткой.

### 6. Меры предосторожности

- Компания Lelo рекомендует использовать со Smart Wand Large только лубриканты на водной основе. Не используйте в качестве смазки крема, масла или вазелин.
- Никогда не используйте для очистки средства, содержащие спирт, бензин или ацетон. Не подвергайте массажер воздействию прямых солнечных лучей и нагреванию. Храните устройство в сухом, защищенном от пыли месте, отдельно от игрушек, изготовленных из



других материалов.

- Используйте только оригинальные зарядные устройства Lelo.
- Не погружайте массажер в воду полностью (водонепроницаемой является только передняя часть с силиконовой насадкой).

## 7. Комплектация

- Массажер
- Смазка на водной основе
- Чехол для хранения устройства
- Зарядное устройство
- Документация

## 8. Страна-разработчик: Швеция Страна-производитель: КНР