

Тактический прожектор Rayovac

Руководство пользователя





Характеристики

Световой поток: 750 лм

Питание: батарейки AA 6 шт.

Габариты упаковки: 175 x 195 x 90 мм

Вес в упаковке: 735 г

Страна-разработчик: Канада, США

Страна-производитель: КНР

Использование устройства

Тактический прожектор Rayovac поставляется в полностью готовом для работы состоянии. Шесть элементов питания Rayovac Fusion установлены в корпусе устройства.

Управление прожектором осуществляется при помощи единственной кнопки-курка на рукояти устройства. Первое нажатие включает режим максимальной яркости, а последующие переключают на средний и экономные режимы свечения. Четвертое нажатие выключает светильник и завершает цикл.

На боковой части рукояти предусмотрен блокирующий механизм, который не дает нажимать на курок. Используйте блокировку во время хранения и транспортировки.

Замена элементов питания

Для питания тактического прожектора подойдут любые элементы типоразмера AA. Производитель рекомендует использовать фирменные элементы питания Rayovac Fusion.

- Для того чтобы установить элементы питания, открутите головную часть фонаря с безелем против часовой стрелки (если смотреть на фронтальную часть).
- Выньте старые элементы питания.
- Убедитесь, что контакты находятся в рабочем состоянии, на них не образовался оксидный налет. При необходимости очистите их.
- Установите шесть элементов питания от одного производителя в соответствии с полярностью.
- Установите головную часть так, чтобы боковые выступы попали в пазы, отмеченные стрелками. Этот шаг критичен для работы устройства. При неправильной установке полярность батарей соблюдаться не будет.
- Во время закручивания убедитесь в правильности установки герметизирующей прокладки.

Комплектация

- Светодиодный прожектор Rayovac