

# Ланч-бокс Monbento

Инструкция





## Характеристики

Материал: полибутилентерефталат, полипропилен, силикон, эластан

Объем одного контейнера: 500 мл

Размер одного контейнера: ~185 x 45 x 94 мм

Вес: 520 г

Размеры без упаковки: 185 x 100 x 94 мм

Вес в упаковке: ~600 г

Размеры упаковки: 190 x 110 x 100 мм

Страна-разработчик: Франция



## **ВНИМАНИЕ**

НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ПУСТОЙ КОНТЕЙНЕР  
В МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ!

НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ КОНТЕЙНЕР НА  
ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ОТКРЫТОЕ  
ПЛАМЯ!

Этот продукт не является игрушкой; храните его  
в недоступном для детей месте. Во избежание ожогов,  
аккуратно используйте ланч-бокс после разогрева.

## **ОТКРЫВАНИЕ**

Для того, чтобы открыть промежуточную крышку и подогреть еду  
в микроволновой печи, вытащите силиконовую пробку, позволяя  
горячему воздуху циркулировать.



## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ И ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ**

Все детали ланч-бокса (кроме верхней крышки) пригодны для использования в микроволновой печи и посудомоечной машине.

Перед использованием в микроволновой печи убедитесь в том, что бенто-бокс полностью сухой снаружи.

Время разогрева: 2-3 минуты максимум

Мощность: 500 W максимум

Для наилучшего разогрева: выключите микроволновую печь через 1 - 1 ½ минуты после начала разогрева, выньте контейнер и перемешайте еду, затем продолжите разогрев.

Ланч-бокс MB Original не предназначен для приготовления в нем еды.

Перед мытьем в посудомоечной машине расположите ланч-бокс как можно дальше от нагревательных элементов для избежания возможной деформации.



## **ЗАКРЫВАНИЕ**

Контейнеры ланч-бокса MB Original герметичны. Для того, чтобы закрыть контейнер, вытащите силиконовую пробку, поставьте промежуточную крышку на контейнер и плотно прижмите ее, в конце закройте силиконовую пробку.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА**

Во время транспортировки убедитесь в том, что силиконовая пробка и промежуточная крышка плотно закрыты, а эластичный ремешок плотно прижат и находится посередине контейнеров.

## **ХРАНЕНИЕ И УХОД**

После использования ланч-бокса сразу же вымойте его горячей водой с мылом, ополосните и вытрите насухо мягкой тканью.

Если вы что-то пролили на поверхность контейнера, незамедлительно вымойте его во избежание появления пятен.

Не разогревайте еду, содержащую масло, жир, сахар, томатный соус или/и другие кулинарные специи во избежание появления невыводимых пятен.

В случае возникновения трудновыводимых пятен, замочите контейнер в горячей воде с содой на несколько часов.

Храните контейнер вдали от растворителей, абразивных и отбеливающих веществ. Во избежание роста бактерий, не храните в ланч-боксе молочные продукты.





---

## Комплектация

- Ланч-бокс Monbento