

Ультразвуковая щеточка для очищения лица Olzori F-Clean

Руководство пользователя





Характеристики

Материал: медицинский силикон
Количество уровней регулировок: 7
Частота вибраций: 8000–10000 циклов/минуту
Водонепроницаемость: IPX7
Вес: 95 г
Размер: 157 x 45 x 29 мм
Питание: 5,0 В, 1,0 А
Мощность: до 6 Вт
Температура нагрева: 45 ± 5 °С
Емкость аккумулятора: 1000 мАч
Время зарядки: 3 часа
Габариты упаковки: ~180 x 100 x 50 мм
Вес в упаковке: ~200 г



Очищение

1. Нанесите на кожу средство для очищения. Намочите щеточку водой и включите ее. Выберите комфортный режим и интенсивность пульсаций.
2. Очищайте лицо щеточкой в течение 1–2 минут.
3. Деликатно очистите область под глазами. Рекомендуется уменьшить интенсивность пульсаций.
4. Ополосните водой лицо. Нанесите свои любимые продукты по уходу за кожей. Промойте щеточку под струей воды.

Массаж

1. Нанесите на очищенное лицо свое средство по уходу за кожей. Выберите режим массажа и комфортную интенсивность пульсаций.
2. Массаж лица. Массируйте лицо по массажным линиям. Устройство отключится автоматически через 5 минут.
3. Массаж области глаз. Используйте обратную сторону щеточки для массажа области глаз в течение 30 секунд. Промойте щеточку.
4. Наслаждайтесь уходом с Olzori. Регулярное использование щеточки F-Clean сокращает количество мимических и возрастных морщин, сохраняя кожу более упругой и эластичной.

Комплектация

- Щеточка Olzori F-Clean
- USB-кабель
- Тканевый чехол для хранения
- Документация