

# Портативный уничтожитель комаров TOPNaturePlus

Руководство пользователя





## Характеристики

Площадь воздействия: до 25 кв. м

Тип приманки: УФ-светодиод (UVA-диапазон)

Способ уничтожения насекомых: электроразряд

Максимальное напряжение разряда: 240 В

Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный

Способы зарядки аккумулятора: разъем USB

Емкость аккумулятора: 2200 мАч

Время полной зарядки: 3–4 часа

Время автономной работы: до 30 часов (режим электроловушки), до 25 часов (экономичный режим свечения)

Максимальный световой поток: 150 лм

Минимальный световой поток: 30 лм

Материал корпуса: пластик

Размеры (высота x диаметр): 137 x 151 мм

Вес: ~250 г

Размеры упаковки: 145 x 160 x 145 мм

Вес в упаковке: ~790 г

Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР

## Управление

Клавиши управления расположены на верхней части прибора. Нажатие на левую клавишу (⏻) включает светодиодный фонарь и переключает три режима яркости. Расположенная рядом клавиша (☀️) включает и выключает приманку для уничтожения насекомых.

## Индикатор

Цветовой индикатор показывающий состояние устройства находится за пластиковой защитной решеткой под кнопками управления.

Мигание синим цветом — устройство заряжается.

Равномерное свечение синим — аккумулятор заряжен полностью.

## Подзарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор TOPNaturePlus. Для этого подключите прибор к любому свободному порту USB с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Порт microUSB для зарядки находится за желтой заглушкой с надписью “INPUT”.

Процесс зарядки занимает 3–4 часа в зависимости от мощности адаптера питания.

Время работы прибора от аккумулятора составляет 5–25 часов в режиме освещения и до 30 часов в режиме уничтожения комаров.

## Меры предосторожности

- Всегда выключайте устройство перед обслуживанием и чисткой.
- Не прикасайтесь пальцами или какими-либо предметами к решетке, расположенной под защитным колпаком устройства.
- TOPNaturePlus не боится дождя и снега, однако прибор не рекомендуется устанавливать под скатами крыш, где ему могут угрожать потоки воды.
- Выключенный уничтожитель TOPNaturePlus допускается мыть под проточной водой. Для очистки решетки используйте щетку входящую в комплект поставки. Перед повторным использованием дождитесь полного высыхания прибора.



## Комплектация

- Уничтожитель комаров TOPNaturePlus
- Кабель USB
- Щетка для очистки
- Документация