



# Фонарь Fenix HM61R

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** тактический фонарь-трансформер
  
2. **Характеристики**
  - Цвета свечения: белый, красный
  - Элементы питания: литий-ионный аккумулятор 18650 (3500 мАч) / 2 батарейки CR123A
  - Гарантия производителя: 5 лет
  - Светодиод: Luminus SST40 LED
  - Водонепроницаемость: IP68
  - Световой поток: до 1200 люменов
  - Дальность освещения: до 145 м
  - Диаметр линзы: 46 мм
  - Размеры: 101 x 46 x 36 мм
  - Вес: ~130 г
  - Размер в упаковке: ~130 x 46 x 36 мм
  - Вес в упаковке: ~300 г
  - Страна-производитель: КНР

### 3. Режимы работы

Фонарь Fenix HM61R LUMINUS SST40								
ANSI	Белый свет				Красный свет			
	Турбо	Макс.	Средний	Мин	Эко	Мин	Средний	Вспышки
Яркость	1200 люмен	400 люмен	150 люмен	50 люмен	5 люмен	1 люмен	5 люмен	5 люмен
Время работы	2 часа*	4 часа	12 часов	38 часов	300 часов	400 часов	80 часов	160 часов
Дистанция	145 м	80 м	50 м	28 м	8 м	/	/	/
Ударопрочность	2 м (погружение в воду до 2 метров)							
Водонепроницаемость	IP68							
Размеры	101 мм (длина) x 46 мм (ширина) x 36 мм (высота)							
Вес	99,5 грамм (без учёта элементов питания)							
Комплектация	налобный фонарь Fenix HM61R, аккумулятор, кабель магнитный для зарядки, налобное крепление, резинка – верхняя перемычка.							
Элементы питания	1x 18650 Li-on аккумуля. или 2x CR123A литиевые батарейки			Тип отражателя		Гладкий		
Материал корпуса	Авиационный алюминий, пластик			Тип оптической системы		Отражатель		
Покрытие корпуса	Анодирование III степени			Упаковка		Картонная коробка		
Включение	Кнопка в верхней части корпуса			Переключение режимов		Кнопка в верхней части корпуса		

Режимы работы переключаются циклически («по кругу») по нажатию кнопки, расположенной в хвостовой части корпуса.

### 4. Эксплуатация

#### 4.1 Включение/выключение

Однократно нажмите кнопку в хвостовой части корпуса, чтобы включить фонарь. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 0,5 секунды, чтобы выключить фонарь.

#### 4.2 Выбор режима яркости

Когда фонарь включен, коротко нажимайте кнопку в хвостовой части, чтобы выбрать режим яркости и цвет свечения.

#### 4.3 Функция запоминания режима



Фонарь запоминает последний выбранный режим. В следующий раз он включается в том режиме, в котором был выключен.

#### 4.4 Индикация уровня заряда аккумулятора

Когда фонарь выключен, кратковременно нажмите на боковую кнопку.

- Мигающий белый светодиод – осталось более 70% заряда.
- Попеременно мигающие белый и красный светодиоды – осталось 30-70% заряда.
- Мигающий красный светодиод – осталось менее 30% заряда.

#### 4.5 Функция предупреждения о низком заряде

Когда фонарь включен, а аккумулятор почти разряжен, на корпусе устройства мигают два красных светодиода.

#### 4.6 Зарядка

Подключите фонарь к любому адаптеру питания USB (с силой тока не менее 1 А), используя комплектный магнитный кабель.



Во время зарядки мигают два красных светодиодных индикатора. Среднее время полной зарядки АКБ 18650 – около 4 часов. После завершения зарядки



светодиоды выключатся.

После отключения фонаря от зарядного устройства убедитесь в том, что защитная крышка зарядного порта надежно закрыта.

Если фонарь не используется длительное время, его необходимо заряжать каждые 4 месяца.

#### 4.7 Замена элементов питания

Открутите крышку (хвостовая часть корпуса) и замените батарею, соблюдая полярность. Закрутите крышку. Протестируйте фонарь.

### 5. Установка налобного крепления

Крепление состоит из силиконовой налобной пластины и двух регулируемых ремешков. Соберите крепление так, как показано на иллюстрации.



Установите фонарь на крепление, закрепив на силиконовой пластине с помощью растягивающегося хомута. Отрегулируйте длину ремешком с



помощью пряжек.

## 6. Меры предосторожности

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит устройство, а также приведет к потере гарантии.

Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут протечь и повредить фонарь.

Своевременно заменяйте резиновые кольца, они могут быть повреждены после длительного использования. Это обеспечит водонепроницаемость фонаря. Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла, особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

## 7. Комплектация

- Фонарь Fenix HM61R
- Аккумулятор 3500 мАч
- Кабель магнитный для зарядки
- Налобное крепление
- Запасная уплотнительная резинка для батарейного отсека