



магазин
ИННОВАЦИЙ



Пусковое устройство Есо 595Т

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** зарядно-пусковое устройство для автомобильного аккумулятора

2. **Характеристики**

- Дополнительные функции: фонарик, пауэрбанк
- Емкость аккумулятора: 10 000 мАч
- Пусковой ток: 250 А
- Пиковый ток: 500 А
- Разъемы: USB-A, micro-USB
- Материал: АБС-пластик
- Выходная мощность: 5 В, 2,0 А
- Температурный диапазон: -10...+80 °С
- Размер: 210 x 57 x 57 мм
- Вес: 615 г
- Размер в упаковке: 263 x 216 x 70 мм
- Вес в упаковке: 1330 г

3. Схема устройства



4. Зарядка пускового устройства

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить его аккумулятор.

1. Для подзарядки используется комплектный кабель с разъемами micro-USB и USB Type-A.
2. Подключите разъем micro-USB к коннектору на корпусе пауэрбанка.
3. Подключите разъем USB Type-A к адаптеру питания с силой тока не менее 1 А.
4. Контролировать ход процесса вы можете с помощью индикатора, расположенного возле клавиши включения.

Внимание! Разъем USB Type-A на корпусе пауэрбанка нельзя использовать для подзарядки. Он предназначен только для подключения устройств-потребителей.

5. Использование в качестве пауэрбанка

1. Выберите подходящий зарядный кабель для устройства.
2. Подключите USB-разъем кабеля к выходу USB-A пауэрбанка.
3. Нажмите кнопку включения, чтобы начать зарядку.

Обратите внимание! Устройство не поддерживает протоколы быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge.

6. Использование в качестве пускового устройства

А. Присоедините зажимы к устройству — разъем для их подключения находится под резиновой защитной крышкой. Нажмите кнопку включения и убедитесь, что на клеммах поочередно мигают красный и зеленый индикаторы.

В. Подсоедините зажимы аккумулятора автомобиля, соблюдая полярность. Красный зажим должен быть подключен к положительному (+) контакту, а черный — к отрицательному (-).

Обратите внимание! Прежде чем приступить к запуску аккумулятора, убедитесь, что клеммы подключены к правильным полюсам.



Если мигает только красный индикатор, зажимы подключены к неверным полюсам и их положение нужно изменить. Мигание зеленого индикатора означает, что уровня заряда аккумулятора или силы тока не хватает для запуска двигателя.

С. После подключения контактов убедитесь, что зеленый сигнал на клеммах горит непрерывно.

Д. Запустите двигатель в течение 10-15 секунд после активации зеленого индикатора на черной клемме. В этот момент не отсоединяйте зажимы от аккумулятора автомобиля.

Е. После запуска автомобиля снимите зажимы с аккумулятора (сначала красный, потом черный).

7. Использование фонарика

Для активации фонаря нажмите и удерживайте кнопку включения устройства около 2 секунд. Фонарик включится, если в этот момент к пускателю не подключены аккумулятор автомобиля или другое устройство. Изменить режим его работы можно повторным нажатием на кнопку включения. Режимы свечения переключаются в порядке: слабый, средний и сильный режимы свечения, SOS-сигнал, стробоскоп. Для отключения фонаря зажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

8. Комплектация

- Зарядно-пусковое устройство
- Клеммы «крокодилы»
- Зарядный кабель
- Сумка для хранения