



Зажигалка Dissim Inverted Lighter

Руководство пользователя





1. Тип товара: бутановая зажигалка

2. Характеристики

- Тип: газовая зажигалка
- Используемое топливо: бутан/изобутан
- Материалы корпуса: нержавеющая сталь, ударопрочный пластик
- Размеры зажигалки: 89 x 45 x 13 мм
- Вес: 85 г
- Размеры упаковки: ~120 x 75 x 25 мм
- Вес в упаковке: 180 г
- Страна-разработчик: США



3. Меры предосторожности

Беречь от детей!

Избегайте избыточного нагрева корпуса зажигалки, не храните зажигалку под прямыми солнечными лучами и возле источника открытого огня.

Никогда не находитесь у открытого огня и не курите при заправке зажигалки.

Используйте для заправки только специализированный газ (бутан, изобутан) для зажигалок.

Непрерывное время горения зажигалки не должно превышать 30 секунд.

4. Заправка зажигалки

Подберите подходящее топливо – бутан для зажигалок в баллонах с давлением 3,6-4,2 мПа. Используйте подходящую насадку для баллона, которая плотно охватывает клапан зажигалки.

Переверните зажигалку и заправьте ее, нажимая на баллон.



Держите баллон вертикально. Для полной заправки необходимо 1-2 нажатия длительностью около 5 секунд.



Проводите заправку на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Если вам не удастся заправить зажигалку, возьмите небольшой инструмент (спица, часовая отвертка), вставьте его в отверстие клапана и несколько раз нажмите, чтобы вручную поправить запирающий шарик.

5. Использование зажигалки

Для включения нажмите кнопку, расположенную возле горелки. Зажигалку можно использовать в различных положениях.



Для настройки размера пламени используйте поворотный регулятор, расположенный под горелкой.

- ## 6. Комплектация
- Зажигалка Dissim
 - Документация