магазин
инноваций

Беспроводной пауэрбанк iWalk Magsafe

Руководство пользователя

Тип: пауэрбанк с магнитным креплением

Характеристики

Емкость: 5000 мАч
Максимальная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
Вес: ~160 г
Размеры: 106 x 66 x 18 мм
Габариты упаковки: ~140 x 80 x 30 мм
Вес в упаковке: ~250 г
Страна-производитель: КНР

Установка пауэрбанка

Для iPhone с креплением Magsafe

1. Снимите защитную пленку с липкого покрытия на задней стенке устройства.

2. Установите пауэрбанк на смартфон. Магнит Magsafe автоматически закрепит пауэрбанк в нужном положении. Слегка прижмите пауэрбанк к телефону для прилипания микроприсосок.

3. Вы можете установить устройство на другой смартфон или чехол: крепление является многоразовым.
4. Если крепление запачкалось, его необходимо протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. Допускается использование только с гладкими поверхностями, устройство может работать некорректно с ребристыми и текстурированными чехлами.

Для других смартфонов

1. Наклейте магнитный стикер на заднюю стенку смартфона напротив зарядной катушки.

2. Установите пауэрбанк на смартфон. Магнит Magsafe автоматически закрепит пауэрбанк в нужном положении. Слегка прижмите пауэрбанк к телефону для прилипания микроприсосок.

Использование аккумулятора

- Для включения и отключения пауэрбанка используйте кнопку, расположенную возле разъема USB-C.
- Уровень заряда аккумулятора можно контролировать с помощью трех светодиодных индикаторов, расположенных над кнопкой питания.
- Разъем USB-C является двунаправленным. Его можно использовать как для подзарядки самого пауэрбанка, так и для подключения устройств-потребителей. Режим работы разъема определяется автоматически.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При возникновении любых аномалий в работе зарядного устройства — появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса — немедленно прекратите процесс зарядки!

Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в

непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

Комплектация

- Пауэрбанк iWalk Mini
- Кабель USB-C
- Магнитный стикер
- Документация