



# Женский пульсатор Fun Factory Sundaze

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** пульсатор с функцией вибрации
  
2. **Характеристики**
  - **Материал:** медицинский силикон
  - **Питание:** встроенный литий-полимерный аккумулятор
  - **Количество режимов пульсации:** 4
  - **Количество режимов вибрации:** 11
  - **Водонепроницаемость:** IPX7
  - **Время полной зарядки:** 4 часа
  - **Время автономной работы:** 1 час
  - **Размер:** 175 x 35 x 35 мм
  - **Вес:** 211 г
  - **Размеры упаковки:** 570 x 370 x 145 мм
  - **Вес в упаковке:** ~300 г
  - **Страна-производитель:** Германия



### 3. Зарядка аккумулятора

Для зарядки вибратора используйте шнур, который входит в комплект поставки. Подключите магнитный разъем к корпусу устройства. Затем подсоедините устройство к любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки пульсатора занимает 4 часа.

### 4. Использование устройства

**Внимание!** При первом включении вибратор необходимо разблокировать.

Для снятия блокировки одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Fun» и «+» около одной секунды. Для того чтобы вновь заблокировать устройство, нажмите и удерживайте одну секунду кнопки «Fun» и «-».

В отсутствие блокировки для включения вибратора достаточно нажать кнопку «Fun», а для выключения повторить операцию.

Для резкой смены режима пульсации нажмите кнопку «+» или удерживайте ее для плавного переключения. Четыре встроенных паттерна будут меняться по кругу.

Для резкой смены режима вибрации нажмите кнопку «-» или удерживайте ее для плавного перехода. Одиннадцать базовых скоростей будут меняться по кругу.

### 5. Очистка после использования

Для очистки вибратора достаточно тщательно промыть его под струей воды. Не применяйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить силикон.

### 6. Комплектация

- Пульсатор Fun Factory Sundaze
- Зарядное устройство
- Матерчатый чехол
- Документация

### 7. Страна-производитель: Германия