

Оконная подвеска Kikkerland Rainbowmaker

Руководство пользователя





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип товара: оконная подвеска
- Источник питания: солнечная батарея
- Тип крепления: присоска
- Размеры: 140 x 50 x 32 мм
- Вес: ~150 г
- Размеры упаковки: ~160 x 60 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~200 г
- Страна-производитель: КНР

УСТАНОВКА

Извлеките подвеску из упаковки и закрепите на окне с помощью присоски. Для установки рекомендуется выбрать окно, находящееся на солнечной стороне дома.



Для максимальной прочности крепления протрите стекло и обезжирьте его с помощью спиртовой салфетки.

При достаточной яркости солнечного света кристалл начнет вращаться автоматически. Экспериментируйте с положением подвески на окне, чтобы добиться наибольшего декоративного эффекта.