



Уничтожитель насекомых «ЭкоСнайпер GE2»

Руководство пользователя





Комплектация

- Уничтожитель насекомых
- Упаковочная коробка
- Краткая инструкция

Назначение

«ЭкоСнайпер» применяется для уничтожения кровососущих насекомых (оводов, комаров, мошек, черных мух и пр.) и безвреден для насекомых, приносящих пользу и проявляющих активность днем (пчел, бабочек и т.д.). Прибор предназначен для использования в помещениях, при использовании на улице устанавливайте прибор под навесом, чтобы не допустить попадания влаги на его корпус.

Особенности

- Максимальная площадь действия — до 150 м².
- Не требует использования газового баллона.
- Легкие установка и обслуживание.
- Малошумный, без запаха и инсектицидов.
- Ресурс ламп — не менее 20 000 часов.

Принцип работы

Комары могут легко найти человека даже в темноте. Они чувствуют дыхание (выдыхаемый углекислый газ) и тепло, исходящее от тела человека. Также они очень чувствительны к ультрафиолетовым лучам.

Используя эти особенности комаров, ловушка-уничтожитель приманивает и засасывает комаров внутрь благодаря специальной УФ-лампе, а также углекислому газу, который выделяется, когда свет от лампы попадает на фотокаталитическую пластину.

Комары втягиваются в ловушку через отверстия, а затем попадают в сетку, расположенную в нижней части устройства. Сильный поток воздуха не дает им вылететь обратно, и комары погибают.



Эксплуатация

Распакуйте устройство. Сохраните упаковку для хранения устройства в зимний период.

Для наибольшей эффективности ловушку рекомендуется устанавливать/подвешивать в темном месте на расстоянии 50–100 см над поверхностью земли/пола. При использовании в комнате рекомендуется выключить в ней свет и закрыть все окна и двери.

ВНИМАНИЕ! При использовании данной модели вне помещений (на улице) ловушка должна находиться под навесом так, чтобы исключить попадание любых осадков внутрь прибора. Не допускайте контакта с устройством детей и домашних животных!

Прибор работает от переменного тока напряжением 220 В, которое может быть ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Подключите прибор к сети и включите с помощью передвижного переключателя (расположен на задней стороне корпуса под кабелем питания).

Датчик освещенности расположен на верхней грани корпуса под поворотной ручкой. Поверните ручку так, чтобы отверстие на ней совпало с круглым «глазком» датчика — в этом случае уничтожитель будет автоматически включаться с наступлением темноты и отключаться утром. Если повернуть ручку так, чтобы «глазок» был перекрыт, датчик отключится — в этом случае уничтожитель будет работать постоянно.

Очистка

1. Отключите прибор от сети.
2. Поверните нижний отсек ловушки и отсоедините его от корпуса.
3. Вытряхните насекомых и верните отсек на место.

Рекомендуется производить чистку один раз в неделю при ежедневном использовании.

При обнаружении неисправности необходимо отключить прибор и обратиться в сервисный центр. Не используйте прибор с неисправными частями и не разбирайте его с целью самостоятельного ремонта.