

Мужской эротический массажер Tenga Spinner

Инструкция по использованию



1. Тип товара: мужской мастурбатор

2. Характеристики

- Материалы: АБС-пластик, гипоаллергенный силикон
- Размеры: 135 x 48 x 48 мм
- Размеры упаковки: 140 x 56 x 56 мм
- Вес в упаковке: ~230 г
- Страна-разработчик: Япония

3. Подготовка к использованию

Извлеките мастурбатор из упаковки, а затем вытащите из него пластиковую вставку. Внутри нее находится одноразовый пакетик с лубрикантом. Откройте его и выдавите содержимое внутрь мастурбатора. Несколько раз сожмите игрушку для равномерного распределения смазки.

4. Использование мастурбатора

Наденьте игрушку на головку полового члена и перемещайте, удерживая за верхнюю часть. При этом основание мастурбатора будет вращаться за счет сжатия пружины.



Производитель рекомендует применять с мастурбатором достаточное

количество смазки. Для устройства подходят любые смазки на водной основе.

Перед использованием игрушки необходимо снять украшения в интимной зоне. Соблюдайте разумную осторожность. Немедленно прекратите пользоваться игрушкой, если ощущаете боль или дискомфорт.

5. Очистка после использования

Для очистки мастурбатора достаточно промыть его внутреннюю часть под струей воды. Не употребляйте для мытья жесткие моющие средства, спирты и растворители, которые могут повредить силикон. Мы рекомендуем использовать специальные средства для очистки секс-игрушек.

При необходимости вы можете вывернуть мастурбатор наизнанку для более тщательной очистки.

Массажер необходимо полностью высушить после очистки. Для этого вы можете использовать нижнюю часть упаковки в качестве подставки, перевернув крышку.

