



Беспроводной пауэрбанк iWALK PowerStand на 20 000 мАч

Руководство пользователя





1. Тип товара: пауэрбанк

2. Характеристики

- Емкость аккумулятора: 20 000 мАч
- Материалы: пластик
- Цвет: черный
- Зарядные разъемы: USB-C (вход/выход), USB-A x2 (выход)
- Энергоотдача:
 - USB-C: 5 В, 3 А; 9 В, 2,22 А; 12 В, 1,67 А
 - USB-A1: 5 В, 4,5 А; 5 В, 2,4 А; 9 В, 2 А; 12 В, 1,5 А
 - USB-A2: 5 В, 2,4 А; 9 В, 2 А; 12 В, 1,5 А
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт
- Время полной зарядки аккумулятора: 6 часов
- Размеры: ~160 x 80 x 30 мм
- Вес: ~420 г
- Размеры в упаковке: ~200 x 100 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~450 г
- Страна-производитель: КНР

3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к возгоранию!

Не погружайте аккумулятор в воду.

Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.

Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей и других нагревательных приборов, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки.

Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.



При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

4. Использование пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора пауэрбанка используется разъем USB Type-C. С помощью кабеля USB Type-C – Type-A, входящего в комплект, подключите пауэрбанк к разъему USB с силой тока не менее 1 А. Процесс зарядки начнется и закончится автоматически. Вы можете наблюдать за его ходом с помощью цифрового индикатора на корпусе.



Для подзарядки устройств вы можете использовать разъемы, расположенные на корпусе пауэрбанка, а также панель с магнитным креплением.



Во всех случаях пауэрбанк автоматически подбирает режим работы для любого подключенного устройства. Процесс зарядки начинается и заканчивается автоматически.

Для включения пауэрбанка необходимо нажать клавишу питания на корпусе устройства. При этом активируется цифровой индикатор.



5. Использование магнитного стикера

Наклейте магнитный стикер на заднюю стенку смартфона напротив зарядной катушки.



Установите смартфон на пауэрбанк. Магнит MagSafe автоматически закрепит смартфон в нужном положении.

Обратите внимание: чтобы упростить крепление магнитного стикера на смартфон, вы можете воспользоваться бумагой для фиксации магнитного стикера. Бумага с разметкой поставляется в комплекте с пауэрбанком.



6. Комплектация

- Магнитный пауэрбанк iWALK
- Кабель USB-C
- Бумага для фиксации магнитного стикера
- Магнитный стикер
- Документация