



магазин
ИННОВАЦИЙ



Кофеварка Princess 246060

руководство пользователя







- Данное устройство не предназначено для использования детьми. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

1. Крышка
2. Бак
3. Воронка
4. Нейлоновый фильтр
5. Основание
6. Индикатор уровня воды
7. Стеклоанная емкость
8. Дисплей
9. Кнопка таймера/часов
10. Кнопка включения и выключения питания
11. Регулятор
12. Мерная ложка

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Достаньте устройство и принадлежности из упаковки. Удалите с устройства наклейки, защитную пленку или пластик.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.
- Вставьте вилку шнура питания в розетку. (Примечание: Перед включением устройства убедитесь, что значение напряжения, указанное на устройстве, соответствует напряжению сети.)
- Для получения превосходного вкуса выполните 2 или 3 процедуры кипячения питьевой воды (без кофе). После прохождения через систему всей воды выключите устройство и дайте ему остыть в течение 5 минут. После этого повторите процедуру с питьевой водой.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Откройте верхнюю крышку и заполните водяной бак пресной чистой водой до уровня, соответствующего необходимому количеству чашек кофе. Количество получаемых чашек будет указано на индикаторе уровня воды.
- Откройте корзину и установите фильтр в воронку.
- Насыпьте молотый кофе в фильтр с помощью мерной ложки.
- Закройте верхнюю крышку. Нажмите кнопку питания. Загорится красный светодиодный индикатор и кофеварка начнет работу.
- При извлечении емкости из устройства автоматически срабатывает клапан защиты от капель, предотвращающий попадание капель на нагревательную пластину. При установке емкости в устройство этот клапан автоматически открывается, и оставшийся в машине кофе продолжает поступать в емкость.
- Дождитесь завершения процесса варки и опорожнения фильтра. Машина выключается нажатием кнопки переключения питания. Выключение устройства сопровождается отключением красного светодиодного индикатора.
- После приготовления кофе устройство будет поддерживать его горячим и автоматически отключится по прошествии некоторого количества времени. Если подогреть кофе не нужно, нажмите кнопку питания, чтобы отключить устройство.

Установка таймера

- Нажмите кнопку таймера/часов один раз. На дисплее отобразится слово Timer (Таймер). Поверните регулятор, чтобы выбрать количество часов, затем нажмите кнопку таймера/часов еще раз и выберите количество минут.
- Нажмите кнопку таймера/часов еще раз или подождите несколько секунд для задания нужного времени. Светодиодный индикатор таймера загорится и кофеварка начнет работу в заданное вами время.
- Нажмите кнопку таймера/часов еще раз, чтобы сбросить его. Светодиодный индикатор таймера погаснет.

Установка часов

- Нажмите кнопку таймера/часов два раза. На дисплее отобразится слово Clock (Часы). Поверните регулятор, чтобы выбрать количество часов, затем нажмите кнопку таймера/часов еще раз и выберите количество минут.
- Нажмите кнопку таймера/часов еще раз или подождите несколько секунд для задания нужного времени.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ КУХНИ



Устройством можно управлять вручную с помощью встроенных элементов управления либо удаленно с помощью смартфона или голосовых команд. Для начала скачайте приложение HomeWizard Kitchen. Оно доступно для устройств с Android и iOS.

Связывание устройства с приложением HomeWizard Kitchen

- Включите устройство.
- Откройте приложение HomeWizard Kitchen.
- Создайте учетную запись HomeWizard или войдите в существующую.
- Коснитесь элемента Add new Kitchen Device (Добавить новый кухонный прибор), чтобы добавить новое устройство.
- Выберите устройство, к которому вы хотите подключиться.
- Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить его к устройству.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Протрите внешнюю поверхность устройства слегка влажной тканью и следите за тем, чтобы в охлаждающие отверстия не попала влага, масло или смазка.
- Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные средства, скребки или металлические мочалки, которые могут царапать устройство.
- Запрещается погружать электрические устройства в воду или любую другую жидкость. Устройство не предназначено для очистки в посудомоечной машине.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Настоящим компания Smartwares Europe заявляет о соответствии радиоаппаратуры типа 246060 требованиям Директивы 2014/53/EU
- Полный текст декларация о соответствии требованиям ЕС приводится по следующей ссылке: www.princesshome.eu/doc



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



■ По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.princesshome.eu!