

Беспроводные наушники More Color

Руководство пользователя





1. Тип товара: беспроводная стереогарнитура

2. Характеристики

- Версия Bluetooth: 5.2
- Поддерживаемые профили: HFP, HID, HSP, Headset, A2DP
- Радиус действия Bluetooth: до 10 м
- Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц
- Время работы в режиме воспроизведения музыки: до 18 часов
- Время работы в режиме ожидания: до 100 часов
- Разъем для карт памяти: micro-SD
- Вес наушников: ~340 г
- Размеры упаковки: ~200 x 140 x 110 мм
- Вес в упаковке: ~600 г
- Страна-производитель: КНР

3. Начало использования, зарядка аккумулятора

Перед первым использованием наушников рекомендуется полностью зарядить их аккумулятор. Для этого используйте комплектный кабель. Разъем micro-USB для его подключения находится на той же чашечке наушников, что и клавиши управления.





С помощью кабеля подключите наушники к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки может занять около 2 часов.

Обратите внимание: наушники автоматически отключаются через 5 минут бездействия для экономии заряда аккумулятора.

4. Подключение к смартфону, использование карты памяти

После зарядки наушники готовы к использованию. Для того чтобы включить их в режиме сопряжения, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 3–4 секунд. Наушники включатся, загорится синий светодиодный индикатор.

Активируйте Bluetooth на смартфоне и найдите в списке доступных устройств АН-806 (написание может отличаться в зависимости от партии). Нажмите на название для подключения.

Также вы можете использовать для подключения аудиокабель с разъемами типа мини-джек. **Обратите внимание:** в этом случае включать наушники не нужно, их можно использовать даже при полностью разряженном аккумуляторе.

Также вы можете установить в разъем на корпусе наушников карту памяти micro-SD с записанными звуковыми файлами (MP3, WAV, FLAC). Расположение разъема:



После этого наушники необходимо перевести в режим воспроизведения с карты (см. далее).



5. Использование клавиш управления

Управление наушниками осуществляется с помощью 4 клавиш.



Клавиша питания / выбора режимов (M) — включает и отключает наушники (длительное нажатие), позволяет выбрать режим работы наушников (режимы переключаются циклически в следующем порядке: воспроизведение файлов с карты памяти, радио, Bluetooth-подключение).

Клавиша Play/Answer call (с изображением телефонной трубки) — запускает и останавливает воспроизведение музыки, позволяет ответить на звонок (одиночное нажатие), повесить трубку (короткое нажатие во время звонка), позвонить по последнему набранному номеру (двойное нажатие), в режиме радио запускает поиск радиостанций.

Клавиша Next/V+ — включает следующую композицию/радиостанцию (длительное нажатие), увеличивает громкость (короткое нажатие).

Клавиша Prev/V- — включает предыдущую композицию/радиостанцию (длительное нажатие), уменьшает громкость (короткое нажатие).

6. Комплектация

➤ Наушники



-
- Кабель для подзарядки аккумулятора
 - Документация