



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Пауэрбанк HOCO J62

Руководство пользователя





### 1. Тип товара: пауэрбанк со встроенным светильником

### 2. Характеристики

- Емкость: 30000 мАч
- Режим зарядки: 5 В до 2 А
- Разъемы для подключения устройств: USB Type-A - 3 шт.
- Разъемы для подзарядки аккумулятора: USB Type-C, Micro-USB
- Вес: ~710 г
- Размеры: 168 x 83 x 33 мм
- Габариты упаковки: ~180 x 100 x 50 мм
- Вес в упаковке: ~850 г
- Страна-производитель: КНР

### 3. Назначение разъемов

Все разъемы пауэрбанка расположены на боковой стенке корпуса. Три разъема USB Type-A (показаны слева) предназначены для подключения устройств-потребителей. Они маркированы как OUT-1/2/3.



Пауэрбанк способен заряжать до трех гаджетов одновременно. Сила тока на каждом из разъемов может достигать 2 А. При одновременном подключении мощность будет разделена между несколькими потребителями.

Разъемы для подзарядки самого аккумулятора расположены справа и маркированы IN.



#### 4. Зарядка пауэрбанка

Для подзарядки аккумулятора пауэрбанка используются разъемы USB Type-C и Micro USB. С помощью кабеля Micro USB – Type-A, входящего в комплект, подключите пауэрбанк к разъему USB (5 В, 2 А). Процесс зарядки начнется и закончится автоматически. Вы можете наблюдать за его ходом с помощью светодиодного индикатора, расположенного под разъемами. В дальнейшем вы можете в любой момент проверить заряд аккумулятора, нажав клавишу питания.

#### 5. Зарядка устройств

Для подзарядки устройств вы можете использовать разъемы USB-A, расположенные на корпусе пауэрбанка.

**Примечание:** при подключении смартфона или другого гаджета, пауэрбанк включится автоматически. Зарядка начнется сразу после подключения кабеля к заряжаемому устройству.

**Важно:** пауэрбанк может использоваться совместно с более чем 95% современных смартфонов, планшетов, MP3-плееров, цифровых камер и других девайсов. Для зарядки гаджетов вы можете использовать кабель Micro USB из комплекта или сторонние сертифицированные кабели.

#### 5. Использование светильника

Окиньте светильник на кронштене, как показано на фото выше. Для того, чтобы включить лампу, нажмите клавишу питания и удерживайте ее 3 секунды. Для того, чтобы выключить лампу нажмите клавишу питания дважды.

#### 4. Меры предосторожности

**ВНИМАНИЕ!** Неправильная эксплуатация аккумулятора может привести к возгоранию!

Не погружайте аккумулятор в воду.

Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.



Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей и других нагревательных приборов, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки.

Не подключайте поврежденные зарядные кабели к пауэрбанку.

Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.

При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора.

## 5. Комплектация

- Пауэрбанк
- Кабель питания Micro USB
- Документация