



Беспроводной пылесос Xiaomi Deerma Wireless Cleaner

Руководство пользователя





1. Тип товара: беспроводной пылесос

2. Характеристики

- Тип уборки: сухая
- Объем пылесборника: 0,4 л
- Мощность всасывания: 120 Вт
- Уровень шума: 50 дБ
- Максимум УФ-излучения: 253,7 нм
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 2200 мАч
- Время работы от аккумулятора: до 30 минут
- Время полной зарядки: ~4 часа
- Тип фильтра: HEPA
- Давление: 6000 Па
- Цвет: белый
- Размеры: ~335 x 225 x 170 мм
- Вес: ~1800 г
- Размеры упаковки: 350 x 265 x 210 мм
- Вес в упаковке: 2200 г
- Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Зажмите кнопку на корпусе на 2-3 секунды, чтобы включить пылесос.

При необходимости вы можете воспользоваться вибрационным диском. Для этого выключите пылесос и аккуратно вставьте его в диск.

Примечание: для подключения к пылесосу вибрационный диск оснащен вилкой. Разъем для подключения, в свою очередь, расположен в нижней части корпуса пылесоса.

После этого поместите пылесос на очищаемую поверхность. Как только устройство будет плотно прилегать к подлежащей очистке поверхности, активируются датчики давления, после чего УФ-лампа и вибродиск включатся

автоматически. При этом активируется индикатор работы УФ-лампы на корпусе вибрационного диска.



Для отключения вибродиска и УФ-лампы уберите устройство с очищаемой поверхности. Индикатор работы УФ-лампы погаснет. Подобный механизм включения и выключения УФ-лампы позволяет уберечь людей и животных от нежелательного облучения УФ-лампой.

Для переключения режимов работы пылесоса и его выключения нажмите кнопку на корпусе.

В комплекте представлены две насадки. Чтобы воспользоваться одной из них, аккуратно вставьте насадку в отверстие для всасывания. После этого вы можете включить пылесос и приступить к уборке.



Обратите внимание: рядом с кнопкой включения есть светодиодные индикаторы, оповещающие о текущем уровне заряда аккумулятора. При необходимости вы можете зарядить устройство с помощью зарядного адаптера из комплекта.





3.1. Чистка устройства

Перед очисткой убедитесь, что пылесос выключен и не подключен к зарядке. Для чистки используйте хлопчатобумажную ткань. Не допускайте попадания воды или моющего средства на внутренние части устройства.

Для чистки стальной решетки фильтра вы можете использовать компактную щетку, которая поставляется в комплекте с пылесосом.

Для очистки фильтра выполните следующие действия.

1. Снимите крышку пылесборника, нажав красную кнопку на корпусе рядом с пылесборником.
2. Очистите фильтрующий комплект. Для этого вы можете воспользоваться компактной щеткой из комплекта или промыть металлический фильтр и HEPA-фильтр под проточной водой. Обратите внимание: если вы планируете промывать HEPA-фильтр, перед повторным использованием его нужно просушить.
3. Установите фильтрующий комплект в пылесборник. Убедитесь, что фильтры сухие, а пылесборник правильно установлен на устройстве.

4. Возможные неисправности и методы их устранения

Устройство не работает

Убедитесь, что устройство заряжено и включено. Также проверьте, не заблокировано ли отверстие для всасывания. Данная проблема может наблюдаться и в случаях, когда пылесборник полон.

Мощность всасывания уменьшилась

Это может происходить в случае загрязнения фильтра или отверстия для всасывания. Очистите пылесборник и отверстие для всасывания, после чего включите пылесос повторно.

УФ-лампа не работает

Убедитесь, что поверхность ровная, а устройство плотно к нему прижато. Проверьте, не заблокированы ли датчики давления посторонними предметами.



Обратитесь к квалифицированному специалисту в случае, если УФ-лампа повреждена.

5. Меры предосторожности

Не направляйте УФ-лампу в глаза, а также непосредственно на людей, животных и растения.

Не позволяйте детям прикасаться или играть с устройством.

Не разбирайте устройство самостоятельно.

Берегите устройство от прямых солнечных лучей, а также от попадания воды, пыли и влаги – это может привести к короткому замыканию или поломке устройства.

Устройство излучает ультрафиолетовые лучи, не предназначено для использования в качестве лампы для загара.

В случае если свет УФ-лампы случайно попал в глаза или вызвал какие-либо неприятные симптомы, немедленно обратитесь к врачу.

Не используйте прибор при поврежденных сетевом кабеле или зарядной станции.

Не устанавливайте в пылесос влажный фильтр, поскольку это может повредить устройство.

Не используйте это устройство для уборки любых предметов с высокой температурой, например горячего пепла. Также не используйте прибор для уборки легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, химикатов, крупного мусора.

Не используйте устройство для уборки предметов, которые могут заблокировать воздушный канал пылесоса. Если вы обнаружите, что он заблокирован, очистите пылесборник и фильтр.



6. Комплектация

- Ручной пылесос Xiaomi Deerma Wireless Cleaner
- Вибрационный диск
- Насадка для обычной уборки
- Регулируемая насадка для уборки в труднодоступных местах
- Щетка для очистки металлической сетки
- Зарядный адаптер
- Документация