

Детский электромобиль-самосвал CarTruck

Руководство пользователя





1. Тип товара: детский электромобиль

2. Характеристики:

- Возраст: от 2 до 7 лет
- Количество посадочных мест: 2
- Максимальная нагрузка: 30 кг
- Максимальная скорость: 5 км/ч
- Питание пульта управления: батарейки АА, 1,5 В (2 шт., не поставляются в комплекте)
- Привод: задний
- Аккумулятор: 12 В, 10 Ач (2 шт.)
- Время полной зарядки: ~8 часов
- Автономность: до 2 часов
- Редуктор: 12 В, 10 000 об., 35 Вт
- Материал колес: каучук
- Медиапанель: AUX, USB, TF, Bluetooth
- Ремень безопасности: полосной, 2 шт.
- Материал сиденья: экокожа
- Амортизаторы: задние
- Размеры: 1170 x 820 x 615 мм
- Вес: ~24 700 г
- Размер упаковки: 950 x 670 x 430 мм
- Вес в упаковке: ~24 900 г
- Страна-производитель: КНР

3. Зарядка аккумулятора

Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что электромобиль выключен.

Зарядку аккумулятора должны производить только взрослые.

Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо для зарядки, после чего подключите зарядное устройство к сетевой розетке. Аккумулятор рекомендуется заряжать 8-10 часов.

После полной зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство.
Не заряжайте машину дольше 15 часов. Аккумулятор может нагреваться во время зарядки.

Во избежание повреждения разъема для подключения зарядного устройства аккуратно подключайте и отключайте кабель зарядного устройства.

Если электромобиль не использовать в течение долгого времени, рекомендуется зарядить аккумулятор полностью, затем производить зарядку 1 раз в месяц.

4. Механическое управление

Чтобы включить электромобиль, вставьте ключ в скважину на приборной панели и аккуратно поверните его по часовой стрелке.

Электромобиль начинает движение при нажатии на педаль и останавливается, когда ее отпускают. Направление движения электромобиля вправо и влево выполняется при помощи руля. Направление движения вперед и назад выполняется при помощи переключателя «Вперед/назад». Чтобы изменить направление движения, электромобиль нужно сначала остановить, отпустив педаль.





НЕЛЬЗЯ использовать переключатель направления «Вперед/назад» во время движения автомобиля. Ребенку нужно полностью остановиться, изменить режим переключателем направления движения «Вперед/назад», надавить педаль газа — и электромобиль поедет в обратном направлении.

5. Дистанционное управление

Электромобилем можно управлять при помощи Bluetooth-пульты. Управление движения электромобиля осуществляется двумя кнопками на пульте: вперед/назад, вправо/влево. Для сопряжения пульта с электромобилем нажмите центральную кнопку (на пульте) и удерживайте ее на протяжении нескольких секунд. Во время сопряжения электромобиль должен быть включен.

6. Мультимедиа

Для активации стандартных мелодий и звука клаксона предусмотрены кнопки, расположенные на руле.

Для подключения смартфона, карты памяти или USB-накопителя воспользуйтесь разъемами на магнитоле, расположенной на приборной панели.

Регулировка громкости воспроизведения музыки осуществляется с помощью кнопок на магнитоле.





7. Управление кузовом

Для поднятия или опускания кузова предусмотрен рычаг, расположенный слева от руля. Не рекомендуется начинать движение на электромобиле в случаях, когда кузов находится в поднятом состоянии.

8. Меры предосторожности

Во избежание повреждения редуктора и механизмов электромобиля избегайте перегрузки детского транспорта. Нагрузка должна соответствовать заявленной.

Не удерживайте электромобиль для его остановки за дугу или спинку. Чтобы игрушка перестала ехать, достаточно изъять ключ из приборной панели.

Остановите машину перед сменой направления движения.

На электромобиле не следует врезаться в стены, бордюры, деревья и другие препятствия. В противном случае электромобиль может быть поврежден.

Не рекомендуется давить на педаль газа, если электромобиль уперся в препятствие. Это может привести к повреждению электродвигателя.

Не допускайте попадания большого количества жидкостей на электромобиль. Не используйте игрушку во время дождя или снегопада.

Для очистки электромобиля используйте мягкую сухую или влажную салфетку. Не применяйте едкие вещества или абразивные материалы.

Заряжайте аккумулятор после каждого использования электромобиля. Когда электромобиль не используется, заряжайте аккумулятор не реже одного раза в месяц, минимум один раз в два месяца.

Зарядка автомобиля должна осуществляться взрослыми.



9. Комплектация

- Детский электромобиль CarTruck
- Пульт управления
- Игрушечная лопата
- Адаптер питания
- Документация