



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Мангал-кейс Grillux Optimus Plus

Руководство пользователя





### 1. Тип товара: складной мангал-кейс

### 2. Характеристики

- Тип товара: складной мангал-кейс
- Материал: сталь (2 мм)
- Рекомендуемое количество шампуров: 7
- Длина и ширина мангала: 590 x 288 мм
- Рекомендуемая длина шампуров: от 40 см
- Размеры в рабочем положении (Ш x В x Г): 590 x 345 x 288 мм
- Размеры в сложенном состоянии: 500 x 300 x 30 мм
- Вес: 6,9 кг
- Размеры упаковки: ~510 x 310 x 35 мм
- Вес в упаковке: ~7200 г

### 3. Складывание и раскладывание мангала

Освободите мангал от упаковки и положите лицевой стороной вверх, как показано на иллюстрации.



Приподнимите мангал и откиньте складные ножки.



Затем поочередно поднимите стенки.



Складывание производится в обратном порядке. Перед складыванием дайте мангалу остыть, а затем переверните его и тщательно удалите изнутри уголь и пепел.



Для переноски и хранения мангал можно поместить в чехол.



**Внимание!** Мангал должен полностью остыть, чтобы полимерная ткань чехла не расплавилась при контакте.

#### 4. Рекомендации по использованию

1. Не сжигайте в жаровне дрова, используйте готовый древесный уголь. Этим вы значительно продлите срок службы мангала благодаря меньшему образованию окалины.
2. Никогда не заливайте разогретую жаровню с углями водой.
3. Не допускайте попадания на мангал влаги и атмосферных осадков.
4. Удаляйте из мангала золу и угли после использования — они хорошо впитывают влагу и становятся очагами коррозии. Тщательно протирайте мангал сухой ветошью для удаления влаги.
5. Храните мангал в сухом месте.
6. При использовании устанавливайте мангал на ровное место, чтобы все 4 ножки упирались в поверхность. В противном случае конструкция может изогнуться при нагреве.

**Внимание!** Перед первым использованием мангала для жарки мяса желательно разжечь внутри древесный уголь и подождать 20–30 минут для прогорания следов машинного масла на металле.

#### 5. Меры предосторожности

1. Используйте мангал только по назначению. Не используйте его для сжигания мусора, обогрева и т.д.
2. Не пользуйтесь неисправным мангалом.



3. Не используйте мангал в закрытых помещениях.
4. Не устанавливайте мангал ближе 3 м от деревьев, зданий, горючих предметов и конструкций.
5. Не устанавливайте мангал на деревянные или другие горючие поверхности.
6. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям мангала.
7. Не оставляйте без присмотра мангал с горящими (тлеющими) углями.
8. Не подпускайте детей и животных к горячему или остывающему мангалу.
9. С осторожностью пользуйтесь мангалом в ветреную погоду.
10. Не применяйте для розжига углей бензин, керосин, спирт и другие неспециализированные жидкости.
11. Не переносите мангал с горящими (тлеющими) углями.

## **6. Комплектация**

- Мангал складной
- Сумка-чехол
- Обратите внимание: шампуры в комплект не входят

## **7. Страна-производитель: Россия**