

Трехколесный самокат

Small Rider Premium Pro 3

Руководство пользователя





1. Тип товара: трехколесный самокат

2. Характеристики

- Рекомендуемый возраст: от 3 до 8 лет
- Максимальная нагрузка: 70 кг
- Тип колес: цельнолитые, полиуретановые
- Материал рамы: алюминиевый сплав
- Размер передних колес: 120 x 50 мм
- Ширина колесной базы: 28 см
- Размер заднего колеса: 100 x 48 мм
- Размер площадки для ног: 30 x 13 см
- Ширина руля: ~34 см
- Высота руля: 58-85 см (регулируется)
- Размеры (в собранном виде): 850 x 600 x 345 мм
- Вес: ~3,9 кг
- Элементы питания звукового модуля: AAA («мизинчиковые» батарейки)
- Элемент питания системы подсветки: встроенный аккумулятор
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
- Размеры упаковки: ~610 x 340 x 190 мм
- Вес в упаковке: 4500 г

ВНИМАНИЕ!

Самокат предназначен для катания по ровной поверхности в сухую погоду. Соблюдайте осторожность, особенно на начальных этапах, когда ребенок только учится держать равновесие. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра при катании. Мы настоятельно рекомендуем использовать шлем и другую защитную экипировку для обеспечения максимальной безопасности ребенка.

3. Порядок сборки

Освободите детали самоката от упаковочной пленки и расположите на ровной сухой поверхности.

Установите руль в отверстие, расположенное в передней части платформы для ног. Для его фиксации используются кнопочные зажимы с двух сторон рулевой колонки. Одновременно нажмите на них и потяните рулевую колонку вверх, чтобы снять руль.



Откройте зажим-эксцентрик в средней части рулевой колонки, подберите нужную высоту руля и затяните зажим, для того чтобы зафиксировать конструкцию.



С помощью отвертки снимите крышку батарейного отсека звукового модуля. Установите в него батарейки, соблюдая полярность, затем закройте крышку и зафиксируйте ее винтами. Звуковой модуль включается с помощью кнопки. Когда он включен, при повороте рукоятки руля проигрывается звук двигателя.



Для использования световых эффектов зарядите аккумулятор, расположенный в платформе для ног. Разъем USB Type-C расположен на боковой стороне платформы и закрыт предохранительной резиновой крышкой. Для зарядки вы можете воспользоваться адаптером питания смартфона или планшета.



Время полной зарядки составляет около 1 часа. Для использования световых эффектов платформу необходимо включить, нажав клавишу, расположенную сбоку в ее передней части.

4. Комплектация

- Самокат Small Rider
- Документация
- Батарейка для звукового модуля — 2 шт.

**5. Страна-разработчик: Россия, КНР
Страна-производитель: КНР**