

Часы с бинарной системой вместо стрелок



Руководство к использованию Skmei Model #1013/1035

Функции:

1. В режиме энергосбережения нажмите MODE, чтобы увидеть часы/минуты. Повторно нажмите MODE, чтобы увидеть месяц/число. Если в течение трех секунд не будет совершено никаких действий, устройство возвратится в режим энергосбережения.
2. В первом столбце включаются красные огни, означающие часы или месяцы. Один огонек означает один час или один месяц.
3. Во втором столбце первый включенный желтый огонек означает PM. Второй включенный зеленый огонек означает число. Один красный огонек внизу означает одну минуту или один день.
4. В третьем столбце один огонек означает пять минут или пять дней.
5. Два функциональных режима: режим времени и режим даты.

Примеры изображений на дисплее.

Настройка даты и времени:

1. В режиме энергосбережения нажмите клавишу MODE, чтобы перейти в режим настройки.
2. Нажмите SET один раз. Высветится HOUR, чтобы настроить количество часов, нажимайте клавишу MODE.
3. Нажмите SET один раз. Высветится MIN, чтобы настроить количество минут, нажимайте клавишу MODE.
4. Нажмите SET один раз. Высветится MON, чтобы настроить месяц, нажимайте клавишу MODE.
5. Нажмите SET один раз. Высветится DATE, чтобы настроить число, нажимайте клавишу MODE.
6. Нажмите SET, чтобы сохранить настройки и выйти из режима.

