

Контейнер для микроволновой печи MIKU

Руководство пользователя





1. Тип товара: контейнер для микроволновой печи

2. Характеристики

- Материалы: металл, силикон
- Размеры: 225 x 125 x 70 мм
- Вес: ~700 г
- Размеры упаковки: ~280 x 160 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~1000 г
- Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы воспользоваться контейнером, поместите в поддон и/или на противень продукты, которые желаете приготовить. Поддон можно использовать для приготовления овощей, картошки, гарниров (например, вареного риса или гречневой крупы). Противень можно использовать для приготовления котлет, яичницы и других блюд.

Обратите внимание: вы можете готовить и другие блюда на ваше усмотрение.

Перед тем как поместить контейнер с продуктами в микроволновую печь, накройте его крышкой. После этого поместите в микроволновую печь и включите ее. Готовьте блюдо до тех пор, пока не убедитесь в его готовности.

3.1. Рецепты

Предлагаем несколько рецептов, которыми вы можете воспользоваться для приготовления блюд в контейнере MIKU.

Идеальная яичница будет у вас на столе через 3 минуты. Аккуратно разбейте яйца, влейте по одному в каждую ячейку противня. Плотнo накройте крышкой и поставьте в микроволновую печь. Ожидайте в течение 3 минут.

Для приготовления мяса потребуется всего 8 минут. Возьмите небольшие охлажденные котлеты или фрикадельки. Положите их на противень, предварительно смазав поверхность маслом. Не забудьте накрыть крышкой.

Рассыпчатый рис всего за 8 минут. Отсыпьте 100-120 г крупы, промойте, положите в поддон и доверху залейте холодной или горячей водой. В горячей



воде рис будет готов еще быстрее. Накройте крышкой и готовьте в микроволновой печи.

4. Меры предосторожности

Во время готовки не оставляйте контейнер без присмотра в микроволновой печи.

Не используйте контейнер, если микроволновая печь неисправна.

В процессе и после приготовления блюда не трогайте контейнер голыми руками. Дождитесь, пока изделие остынет — в противном случае вы можете получить ожог.

Не используйте контейнер для приготовления блюд на открытом огне.

Не используйте для чистки контейнера едкие или абразивные материалы.

В случае если нужно разделить или перемешать находящиеся в контейнере продукты, воспользуйтесь пластиковыми или деревянными инструментами. В случае использования металлических инструментов вы можете повредить антипригарное покрытие.

После приготовления блюда не устанавливайте контейнер на поверхности из легкоплавких материалов — например на пластиковые.

Не используйте контейнер без крышки.

5. Комплектация

- Контейнер для микроволновой печи MIKU:
 - Противень
 - Поддон
 - Крышка
- Документация