



Беспроводные наушники TWS KM-668

Руководство пользователя





1. Тип товара: беспроводная стереогарнитура

2. Характеристики

- Версия Bluetooth: 5.0
- Радиус действия Bluetooth: до 10 м
- Диапазон воспроизводимых частот: от 20 Гц до 20 кГц
- Время работы в режиме воспроизведения музыки: до 5 часов
- Время работы в режиме ожидания: до 200 часов
- Время зарядки аккумуляторов наушников: ~1,5 часа
- Разъем для подзарядки аккумулятора: USB Type-C
- Влагозащита: IPx5
- Размеры зарядного кейса: 60 x 46 x 22 мм
- Вес наушников с кейсом: ~35 г
- Вес каждого наушника: ~6 г
- Размеры упаковки: ~180 x 100 x 35 мм
- Вес в упаковке: 100 г

3. Начало использования, зарядка аккумулятора

Перед первым использованием наушников рекомендуется полностью зарядить их аккумуляторы и батарею кейса. Для этого:

- извлеките зарядный кейс и наушники из упаковки, удалив все защитные пленки;
- поместите наушники в кейс и закройте крышку;
- подключите кейс к разъему USB, используя кабель, входящий в комплект поставки (или любой другой аналогичный). Зарядка занимает от 1 до 3 часов. При этом на кейсе мигает светодиодный индикатор. Чтобы кейс заряжался максимально быстро, необходим адаптер питания с силой тока не менее 1 А.

Для зарядки самих наушников просто положите их в кейс. Наушники способны проработать 4–5 часов при полном заряде аккумулятора. Кейс полностью перезаряжает их 2–3 раза.

Для контроля процесса зарядки, а также определения заряда аккумулятора кейса при использовании наушников ориентируйтесь на индикатор из трех светодиодов на кейсе (низкий/средний/высокий уровень заряда). Чтобы включить индикатор, откройте крышку кейса.



4. Подключение к смартфону

После зарядки наушники готовы к использованию, для включения вытащите их из кейса.

Активируйте Bluetooth на смартфоне и найдите в списке доступных устройств KM668. Нажмите на название для подключения. Наушники можно использовать как совместно, так и по отдельности (для использования в режиме гарнитуры с микрофоном возьмите правый наушник).

5. Использование сенсорной системы управления

Тач-сенсоры расположены на «ножках» обоих наушников. Их точное положение показано на иллюстрации ниже.



Для управления используются следующие тач-команды.

- Во время звонка: короткое касание — ответить на звонок, долгое касание — сбросить звонок.
- Во время воспроизведения музыки/видео: короткое касание любого наушника — воспроизведение/пауза; двойное касание слева — предыдущий трек, справа — следующий трек; тройное касание слева — уменьшить громкость, справа — увеличить громкость.
- В режиме ожидания: удерживайте палец на сенсоре 5 секунд, чтобы выключить наушники. Для включения поместите их в кейс и достаньте снова.