



Аппарат для приготовления сахарной ваты Clatronic ZWM 3478

руководство пользователя





Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Общие указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если дадите кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предхраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- **Не** оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**

- Пожалуйста, соблюдайте нижеприведенные "Специальные указания по технике безопасности".

Специальные требования безопасности для этого прибора

На изделии имеются символы, содержащие предупреждения или дающие информацию:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность! **Риск получения ожога!**

Во время и после работы температура открытой поверхности может быть очень высокой.

- Не дотрагивайтесь до горячих частей прибора.
- Дайте прибору остыть, прежде чем Вы будете его мыть и утирать.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- При эксплуатации прибора не пользуйтесь выносным выключателем с часовым механизмом или отдельной телемеханической системой.
- Перед сборкой оборудования необходимо отключить прибор и отсоединить его от сети!
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности, замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через заводизготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Установите прибор на ровную поверхность.
- Используйте прибор только в полностью собранном виде.
- Это устройство может использоваться **детьми** с 8 лет и людьми с ограниченными физическими, осязательными и умственными способностями, а также людьми без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании устройства безопасным образом и понимают возможные угрозы.
- **Детям** не разрешается играть с устройством.
- Чистка и **обслуживание** не должно выполняться детьми, за исключением **детей** старше 8 лет и под наблюдением взрослых.
- Располагайте печь и сетевой шнур вне досягаемости детей младше 8 лет.



Поставляемые детали

- 1 Базовый блок
- 1 Каплеуловитель
- 1 Прозрачное ограждение от разбрызгивания
- 1 Соединительное кольцо
- 1 Чаша для сахара
- 1 Мерная ложка
- 10 Деревянные палочки

Распаковка прибора

1. Извлеките прибор из упаковки.
2. Удалите упаковочный материал, то есть полимерную пленку, наполнитель, хомуты для кабелей и картонную упаковку.
3. Проверьте наличие всех деталей в коробке.
4. Во избежание опасности проверьте прибор на предмет каких-либо повреждений при транспортировке.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

На приборе может оставаться пыль или производственные остатки. Рекомендуем очистить прибор, как описано в разделе "Чистка".

Сборка

Проверьте, чтобы выключатель был в положении "Откл." (O), а прибор отсоединен от сети.

Чаша для сахара

- Установите вал чаши для сахара на вал прибора. Щель верхнего вала должна установиться на штыри нижнего вала.

Приставной каплеуловитель

1. Установите каплеуловитель на базовый блок.
2. Установите прозрачное ограждение от разбрызгивания на каплеуловитель.
3. Скрепите обе детали соединительным кольцом.

Инструкции по эксплуатации

Перед первым использованием

На нагревательном элементе имеется защитный слой. Для того чтобы его удалить, включите прибор примерно на 10 минут без сахара.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

Появление легкого дыма и постороннего запаха при этой процедуре явление нормальное. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

Подключение к сети

1. Проверьте, соответствует ли сетевое напряжение номинальному напряжению прибора. Информация об этом содержится на типовой табличке.

2. Вставьте сетевую вилку в розетку с напряжением сети, оснащенную защитными контактами и установленную в соответствии с предписаниями.

Эксплуатация / порядок работы

Подготовка

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- Можно использовать либо обычный бытовой сахар, либо ароматизированный сахар, который можно приобрести в розничных магазинах.
- Сахар для джема использовать нельзя.
- Вместо деревянных палочек можно купить "шампуры" в отделах хозяйственных товаров универсамов.

Держите наготове деревянные палочки и сахар.

Эксплуатация

1. Включите прибор с помощью выключателя. Дайте ему поработать в течение 5 минут без сахара для предварительного подогрева.
2. Выключите прибор с помощью выключателя. Подождите до остановки чаши для сахара.
3. Наполните сахаром мерную ложку. Высыпьте сахар в центр чаши для сахара.
4. Включите прибор с помощью выключателя. Чаша для сахара начнет вращаться.
5. Через несколько минут прибор начнет наматывать нити сахара. Поймайте нити сахара деревянной палочкой. Для этого сначала держите деревянную палочку вертикально. Затем вращайте деревянную палочку вокруг себя и одновременно по окружности чаши для сахара в каплеуловителе.
6. Когда Вы соберете некоторое количество сахарной ваты, держите деревянную палочку горизонтально над чашей для сахара и продолжайте вращать ее до тех пор, пока сахарные нити не закончатся.

И ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не прикасайтесь к горячей чаше для сахара собранной сахарной ватой. Сахарная вата на деревянной палочке растает.
- Одной полной мерной ложки сахара достаточно для приготовления около 3 деревянных палочек с небольшими шариками сахарной ваты.
- Если на данной деревянной палочке сахарной ваты достаточно, начните процесс заново со следующей деревянной палочкой. Для этого не требуется отключать прибор.

7. Если сахарные нити больше не наматываются, значит, в чаше для сахара закончился сахар. Отключите прибор с помощью выключателя (O).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск ожога!

- Не прикасайтесь к чаше для сахара! Во время эксплуатации она становится очень горячей.
- Подождите, пока прибор полностью не остынет.



i ПРИМЕЧАНИЯ:

Во время эксплуатации в чаше для сахара образуется карамель. Это совершенно нормально и не говорит о неисправности прибора.

Чистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки и ждите пока прибор остынет.
- Не погружайте прибор в воду! Это может привести к поражению электрическим током или пожару.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не применяйте проволочные щетки или предметы с абразивным покрытием.
- Не применяйте сильные или абразивные моющие средства.

Приставной каплеуловитель и чаша для сахара

1. Снимите каплеуловитель, ограждение от разбрызгивания и соединительное кольцо с базового блока.
2. Снимите чашу для сахара с вала прибора.
3. Промойте эти детали в горячей воде, добавив немного моющего средства. Затем тщательно просушите их.

i ПРИМЕЧАНИЯ:

Также можно мыть эти детали в посудомоечной машине.

Базовый блок

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не допускайте попадания воды в прибор!

По окончании работы протрите корпус слегка влажной тряпкой.

Технические данные

Модель:ZWM 3478
Электропитание:230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 500 ватт
Класс защиты: I
Вес нетто:примерно. 1,55 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой СЕ, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.