



магазин
инноваций



Щипцы-стайлер **Dewal Beauty HI2120**

Руководство пользователя





1. Общие сведения об изделии

Щипцы модели HI2120 с керамико-турмалиновым покрытием предназначены для укладки натуральных волос.

Дата производства: см. на упаковке.

2. Технические характеристики

2.1. Напряжение – 220-240 В

2.2. Частота – 50-60 Гц

2.3. Мощность – 46 Вт

2.4. Температура нагрева – до 210 °С

2.5. Минимальное время нагрева – от 3 мин. 30 сек.

2.6. Длина шнура – 2 м

3. Комплектация

Щипцы для волос – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Принцип работы

Перед включением инструмента в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети.

4.1. Включение: поставьте щипцы на плоскую ровную и нечувствительную к нагреву поверхность, подсоедините их шнур к источнику питания.

4.2. Включите прибор, нажав кнопку включения/выключения на корпусе.

Загорится световой индикатор, прибор начнет нагреваться. Повторным нажатием на кнопку установите температуру нагрева.

4.3. Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными.

Отделите прядь волос, которую хотите завить или выпрямить – ее толщина не должна быть большой – и поместите между нагретыми пластинами. Закройте щипцы. Перемещайте прибор по пряди сверху вниз или поворачивайте щипцы так, чтобы прядь навивалась на их корпус, пока не придадите волосам желаемую форму. Во избежание ожогов не касайтесь нагреваемой поверхности.



- 4.4. После окончания работы выключите прибор, нажимая на кнопку, пока световые индикаторы не погаснут.
- 4.5. Осторожно выньте вилку из розетки. Прибор остывает постепенно. Не убирайте на хранение неостывший прибор.
- 4.6. Не используйте прибор на волосах, которые были покрыты лаком или муссом для укладки, т.к. волосы могут прилипать к пластинам, что затруднит получение нужного эффекта и может испортить прибор.

5. Уход за прибором

Регулярно производите чистку прибора.

- 5.1. Отключите прибор от электросети и дайте ему остуть.
- 5.2. Протрите прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой.
- 5.3. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
- 5.4. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим.

6. Меры безопасности

Для того чтобы правильно использовать щипцы для волос и снизить риск повреждения прибора в результате неправильной эксплуатации, обратите внимание на нижеприведенные рекомендации.

- 6.1. Используйте прибор только по назначению.
- 6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- 6.3. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
- 6.4. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- 6.5. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- 6.6. Располагайте щипцы вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- 6.7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- 6.8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
- 6.9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его использования.



6.10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор. Извлеките его, придерживая вилку.

6.11. Храните прибор вдали от ванны, душа, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.

6.12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в сертифицированную ремонтную мастерскую. Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте www.dewal.ru.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства распространяются на все повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.

7.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.

7.4. Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- изделия, если неисправности в них возникли вследствие нарушения правил эксплуатации или транспортировки;
- повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых;
- самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

7.5. Для выполнения гарантийного ремонта владельцу изделия следует предъявить торговый документ, удостоверяющий покупку данного товара (выданный продавцом покупателю в момент покупки), и гарантийный талон с указанием даты продажи, с подписью и печатью продавца.

7.6. Фирма-изготовитель: см. на упаковке.



8. Примечание

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

9. Правила хранения

9.1. Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте.

9.2. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40 °C.

9.3. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

10. Правила реализации

Реализация товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.

11. Правила перевозки

Перевозка товара должна осуществляться в соответствии с текущим законодательством РФ.