



# Гриль для микроволновой печи MIKU XL

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: гриль для микроволновой печи

## 2. Характеристики

Тип товара: гриль для микроволновой печи

Материалы: металл, силикон

Размеры: 230 x 150 x 65 мм

Вес: ~520 г

Размеры упаковки: ~240 x 190 x 110 мм

Вес в упаковке: ~900 г

Страна-производитель: КНР

## 3. Руководство по эксплуатации

Чтобы воспользоваться грилем, поместите на одну из панелей продукт, который желаете приготовить. Гриль можно использовать для приготовления стейков, запеченных овощей, тостов и других блюд.

После того как вы уложили продукт на панель, накройте его второй панелью, а затем зафиксируйте обе панели зажимами. После фиксации панелей уложите гриль в микроволновую печь и включите ее. Оставьте там блюдо до тех пор, пока не убедитесь в его готовности.

### 3.1. Рецепты

Предлагаем несколько рецептов, которыми вы можете воспользоваться для приготовления блюд на гриле MIKU.

Чтобы приготовить хрустящую спаржу, золотистую мини-кукурузу или грибы, потребуется около 5 минут. Выложите овощи на гриль и накройте верхней панелью. Выбирайте овощи одного размера, чтобы обе части гриля плотно прилегали к продуктам.

Горячий сэндвич, обжаренный с двух сторон, будет готов уже через 3 минуты. Для его приготовления вы можете использовать сыр, ветчину, карбонад, колбасу и два ломтика хлеба для сэндвичей.

Стейк средней прожарки можно приготовить всего за 4 минуты. Чтобы мясо пропеклось идеально, лучше выбрать куски размером 13 x 7 см.



#### 4. Меры предосторожности

Во время готовки не оставляйте гриль без присмотра в микроволновой печи.

Не используйте гриль, если микроволновая печь неисправна.

В процессе и после приготовления блюда не трогайте гриль голыми руками. Дождитесь, пока панели остынут – в противном случае вы можете получить ожог.

Не используйте гриль для приготовления блюд на открытом огне.

Не используйте для чистки гриля едкие или абразивные материалы.

В случае если нужно разделать находящиеся на гриле продукты, воспользуйтесь пластиковыми или деревянными инструментами. В случае использования металлических инструментов вы можете повредить антипригарное покрытие.

После приготовления блюда не устанавливайте гриль на поверхности из легкоплавких материалов – например, из пластика.

Обязательно фиксируйте панели зажимами перед использованием гриля.

#### 5. Комплектация

- Гриль для микроволновой печи MIKU:
  - Панели (2 шт.)
- Документация