



# Кастрюля-пароварка Pure Cook A4-600

Руководство пользователя





### 1. Тип товара: кастрюля-пароварка

### 2. Характеристики

- Тип товара: электрокастрюля с пароваркой
- Объем кастрюли: 2 л
- Объем формы пароварки: 700 мл
- Мощность нагревательного элемента: 600 Вт
- Требования к сети питания: 220 В, 50–60 Гц
- Материалы: нержавеющая сталь, пищевой пластик
- Размеры (кастрюля с ручкой): 365 x 200 x 120 мм
- Вес: 650 г
- Размеры упаковки: ~430 x 250 x 170 мм
- Вес в упаковке: ~1500 г
- Страна-производитель: КНР

### 3. Использование кастрюли

Кастрюлю можно использовать для варки и тушения продуктов. Для этого подключите ее к сети с помощью кабеля, который входит в комплект, наполните и включите с помощью клавиши на рукояти. Мощность нагрева в режиме 1 — 400 Вт, в режиме 2 — 600 Вт.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не включайте пустую электрокастрюлю, это может привести к ее выходу из строя.





Для использования пароварки наполните кастрюлю водой на две трети, включите и дождитесь, пока вода закипит, а затем установите сверху форму для приготовления на пару и накройте ее крышкой.

**Внимание!** Используйте для перемешивания только деревянные или пластиковые лопатки, чтобы не повредить покрытие кастрюли.

#### 4. Уход и очистка

- После использования дайте кастрюле остыть, прежде чем сливать воду.
- Не используйте для чистки металлические губки и жесткие чистящие средства. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия снизу кастрюли.
- Всегда отключайте кастрюлю от сети перед очисткой.
- Не погружайте кастрюлю в воду.
- Не мойте кастрюлю в посудомоечной машине.
- Не допускайте попадания воды в разъем для подключения кабеля и на кнопку включения.

#### 5. Комплектация

- Кастрюля
- Кабель питания
- Форма для приготовления на пару
- Крышка
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР