



магазин  
ИННОВАЦИЙ

---

# Электрическая кофеварка

## Marado MA-1628

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** электрическая кофеварка (джезва/турка) для кофе

2. **Характеристики**

- Тип товара: электрическая турка для приготовления кофе
- Параметры сети питания: 220–240 В, 50–60 Гц
- Максимальная мощность: 600 Вт
- Длина кабеля питания: 480 мм
- Объем: 600 мл
- Размеры (турка с ручкой на подставке, Д x В x Ш): 260 x 185 x 140 мм
- Вес: ~500 г
- Размеры упаковки: 155 x 155 x 135 мм
- Вес в упаковке: ~600 г
- Страна-производитель: КНР

3. **Меры предосторожности**

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок в дальнейшем.

- Перед первоначальным включением проверьте соответствие технических характеристик изделия, указанных в маркировке, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Прибор обязательно должен подключаться к розетке с заземлением.
- НАЗНАЧЕНИЕ: прибор предназначен только для нагрева воды и приготовления кофе в бытовых условиях согласно данному руководству по эксплуатации.
- Не нагревайте в приборе никакие жидкости, кроме воды. Не наполняйте турку погружением в воду.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ при приготовлении напитка добавлять молоко, сахар и иные подсластители, сиропы и т.п. Это может привести к преждевременному выходу прибора из строя.
- Используйте турку только в бытовых целях, согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для коммерческого применения.
- Не используйте турку вне помещений.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.



- Не накрывайте прибор чем-либо во время его работы.
- Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или другими повреждениями.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, могут осуществлять только квалифицированные специалисты — сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора. Не переносите прибор, держа его за шнур.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Запрещается разбирать, изменять или пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Использование нерекондованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора. Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или если Вы им не пользуетесь.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором и будьте особенно внимательны при работе в непосредственной близости от них.
- Не наполняйте кофеварку выше отметки MAX, иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.
- Не включайте кофеварку пустой или если уровень воды ниже отметки MIN.



- **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям и держитесь только за ручку.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Регулярно производите очистку кофеварки от накипи.
- Не используйте прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, умывальников, раковин или других емкостей.
- Прежде чем убрать прибор после использования, подождите, пока он остынет в течение как минимум 30 минут.
- **ВНИМАНИЕ!** Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям.

#### 4. Перед первым использованием

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки.

Вымойте прибор, как указано ниже в разделе «Чистка и уход».

Наполните турку водой до отметки MAX, доведите до кипения, затем вылейте воду, дайте прибору остыть и повторите процедуру.

**Обратите внимание:** кофеварка снабжена пружинным контактом. Из-за его использования пустая кофеварка может стоять на подставке неровно или неустойчиво, особенно когда устройство новое.

#### 5. Использование кофеварки

1. Наполните колбу турки водой так, чтобы уровень был выше отметки MIN и ниже отметки MAX.

- Не наполняйте водой турку, когда она включена.
- Для приготовления напитка следуйте рекомендациям производителя кофе. Рецепты приготовления, как правило, указаны на упаковке.

2. Подключите базу к сети электропитания, установите на нее колбу и нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». Прибор начнет работать, загорится индикатор работы.

3. Когда кофе начнет закипать, выключите прибор.



4. Чтобы выключить прибор, переведите переключатель «ВКЛ/ВЫКЛ» в положение «ВЫКЛ О». Световой индикатор погаснет.

**ВНИМАНИЕ!** Выключение прибора производится вручную. При закипании воды прибор **НЕ** отключится автоматически!

Следите, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки MIN.

Не оставляйте прибор без присмотра! В случае полного выкипания воды сработает защита — и прибор отключит питание автоматически. Через некоторое время, когда прибор остынет, питание включится снова. Чтобы избежать повторного включения без воды, обязательно выключите прибор переключателем «ВКЛ/ВЫКЛ».

**ВНИМАНИЕ!** В случае непредумышленного включения прибора без воды сработает система защиты от перегрева — и прибор отключит питание автоматически.

Перед следующим включением прибора дайте ему остыть и только затем наполняйте водой.

5. После использования отключите прибор от электросети. Не тяните за провод, беритесь только за вилку.

Прежде чем убрать прибор, обязательно дайте ему полностью остыть.

## 6. Очистка и уход

Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

- Протрите корпус чистой, слегка влажной тканью. Не используйте химические и абразивные материалы.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь прибора.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости. Не мойте в посудомоечной машине.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.



- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, т.к. это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните прибор в сухом месте.

## 7. Комплектация

- Электрическая кофеварка
- База
- Документация

## 8. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР