



магазин  
ИННОВАЦИЙ

---

# Тактический фонарь Fenix PD36R Pro красный

Руководство пользователя



## Тактический фонарь Fenix PD36R Pro

- Максимальная яркость — 1600 люмен, дистанция луча — 233 метра.
- Элементы питания: аккумулятор высокой ёмкости 21700 Li-ion (в комплекте).
- Быстрая зарядка 4 часа через порт 5 В / 3 А USB Type-C.
- Моментальное включение тактической кнопкой в хвосте фонаря.
- Простой выбор режимов боковой кнопкой.
- Клипса может устанавливаться в две позиции для различных требований к освещенности.
- Индикация уровня заряда и предупреждение о низком заряде аккумулятора.
- Материал корпуса: высокопрочный, устойчивый к окислению алюминий.
- Покрытие корпуса: премиум, высокопрочное анодирование HAIII степени жесткости.
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением.
- Цифровая стабилизация тока для поддержания постоянной яркости.
- Защита от неправильной установки (переполюсовки) элементов питания.
- Нескользащий и нескатывающийся дизайн корпуса.
- Размеры: 136 мм (длина) x 26,4 мм (диаметр головной части) x 25,4 мм (диаметр корпуса).
- Вес: 85 г (без элементов питания).

Fenix PD36R Pro						
ANSI/PLATO FLI	Турбо	Высокий	Средний	Низкий	Эко	Стробоскоп
Яркость	2800 люмен	1000 люмен	350 люмен	150 люмен	30 люмен	2500 люмен
Время работы	3 часа 30 минут	3 часа 55 минут	8 часов 15 минут	19 часов	42 часа	/
Расстояние	380 м	225 м	130 м	90 м	40 м	/
Интенсивность	36600 кандел	12800 кандел	4300 кандел	1900 кандел	400 кандел	/
Ударопрочность	1 м					
Водонепроницаемость	IP68, погружение в воду до 2 метров					



## Управление фонарем

### Кнопки

Кнопка в хвосте фонаря — тактическая, боковая кнопка — функциональная.

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

#### Легкое нажатие

Слегка (без щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы моментально включить фонарь. Отпустите кнопку — фонарь погаснет.

#### Полное нажатие

Полностью (до щелчка) нажмите на тактическую кнопку, чтобы включить фонарь на продолжительное время. Снова нажмите, чтобы выключить фонарь.

#### Выбор режима

Когда фонарь включен, однократно нажмите на функциональную кнопку, чтобы выбрать режим: «Турбо» — «Эко» — «Минимальный» — «Средний» — «Максимальный».

#### Стробоскоп

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте функциональную кнопку 0,5 секунды, чтобы войти в режим стробоскопа. Снова нажмите, чтобы вернуться в основные режимы яркости.

#### Автоматическое запоминание режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости (за исключением стробоскопа). В следующий раз фонарь включится в последнем использованном режиме яркости.

#### Замена элементов питания

Открутите головную часть фонаря и установите аккумулятор анодом (+) по направлению к головной части. Закрутите фонарь и включите для проверки.



## Предостережение

1. Пожалуйста, не комбинируйте использованные и новые элементы питания или элементы разных производителей, разной емкости и типа. Это может повредить фонарь или элементы питания.
2. Запрещено использование аккумуляторов Li-ion без платы защиты.

## Индикация уровня заряда аккумулятора

Каждый раз при включении фонаря индикатор уровня заряда аккумулятора в центре кнопки автоматически отображает статус на 3 секунды.

Зеленый свет горит: 100–85%

Зеленый свет мигает: 85–50%

Горит красный свет: 50–25%

Мигает красный свет: 25–1%, критично низкий уровень

Примечание: данная функция работает только с аккумулятором Fenix ARB-L21-5000 21700 Li-ion.

## Автоматическая защита

Фонарь накапливает большое количество тепла во время работы в режимах «Турбо» или «Максимальный». Когда температура фонаря превысит 50 °С, фонарь автоматически понизит яркость на несколько люменов, чтобы уменьшить температуру. Фонарь понижает яркость до 550 люменов, если выбран режим «Турбо», и до 450 люменов, если выбран режим «Максимальный».

## Ограничение работы по времени и понижение режима

Когда фонарь работает в режиме «Турбо» более 15 минут, яркость понижается с 900 до 550 люменов в течение 15 минут.



Если вам снова требуется режим «Максимальный» или «Турбо», заново включите фонарь или вручную выберите нужный режим, если это позволяет заряд аккумулятора.

### **Предупреждение о низком заряде**

Когда напряжение на аккумуляторе упадет ниже 3 В, фонарь будет автоматически понижать режим яркости до тех пор, пока не достигнет режима «Эко». В этом режиме индикатор будет мигать красным светом, напоминая вам о необходимости заменить или зарядить аккумулятор, чтобы продлить его срок службы и избежать повреждения.

### **Зарядка**

1. Когда вам необходимо зарядить фонарь, снимите защитную крышку с зарядного порта на корпусе фонаря и подсоедините фонарь к источнику питания с помощью зарядного кабеля USB Type-C (в комплекте).
2. Индикатор в центре кнопки загорится красным, показывая статус зарядки. Когда индикатор загорится зеленым — зарядка завершена. Полное время зарядки аккумулятора составляет 4 часа.
3. Как только зарядка завершится, убедитесь, что кабель отсоединен от порта, и верните на место защитную крышку, чтобы защитить порт от пыли, влаги и посторонних предметов.
4. Во время хранения перезаряжайте фонарь каждые 4 месяца для поддержания оптимальной работоспособности аккумулятора.
5. Во время зарядки фонарь может быть включен только в экономных режимах. В этом случае время зарядки увеличится.

### **Эксплуатация и уход**

- Не разбирайте головную часть фонаря — это нарушит герметизацию и приведет к потере гарантии на фонарь.
- Рекомендуется использовать качественные элементы питания со встроенной платой защиты.



- Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания, а также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут повредить фонарь.
- Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря — это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
- Время от времени очищайте контакты, особенно если заметили периодические мерцания фонаря или проблемы со включением.
- Во время хранения или транспортировки открутите крышку на пол-оборота во избежание случайной активации фонаря.

### **Возможные причины некорректной работы**

Причина А: необходимо заменить или зарядить аккумулятор.

Решение: замените или зарядите аккумулятор, соблюдая полярность.

Причина Б: резьба, контакты платы или другие контакты загрязнены.

Решение: бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

### **Предостережение**

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости.

Избегайте попадания прямого света в глаза.

Фонарь накапливает большое количество тепла во время длительного использования, в результате корпус становится горячим. Будьте осторожны во избежание ожогов.

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Тип товара: фонарь тактический
- Яркость фонарика: 30–2800 лм
- Время работы: ~3 часа 30 минут — 42 часа (в зависимости от установленной яркости)



- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Дальность: ~380 метров
- Уровень водонепроницаемости: IP68
- Размеры: 145,8 мм (длина) x 25,7 мм (диаметр корпуса) x 26,5 мм (диаметр головы)
- Вес: 169 г
- Размеры упаковки: ~170 x 100 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~320 г
- Страна-разработчик: КНР
- Страна-производитель: КНР
- Гарантия: 1 год

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фонарь

Аккумулятор

Кабель для зарядки

Ремешок

Чехол

Запасное уплотнительное кольцо

Инструкция

Вкладыш для заметок

Гарантийный талон