



магазин
ИННОВАЦИЙ

Пылесос

Taurus Homeland Parking

руководство пользователя





РУССКИЙ

Вертикальный пылесос Homeland Parking

ОПИСАНИЕ

A	Насадки: A1 Копье и многофункциональная щетка A2 Удлиненное копьё
B	Удлинительная трубка
C	Моторизованная турбощетка
D	Боковые кнопки извлечения аккумулятора
E	Фильтры: E1 Фильтр HEPA E2 Контейнер-циклон
F	Индикатор заряда аккумулятора
G	Кнопка ON/OFF
H	Корпус
I	Пылесборник
J	Литиевый аккумулятор
K	Настенный кронштейн
L	Блок электропитания для зарядного устройства
M	Разъем для зарядки аккумулятора
N	Регулятор скорости
O	Нижняя часть пылесборника
P	Кнопка извлечения фильтра

- Если ваша модель не укомплектована нужной вам принадлежностью, ее можно приобрести отдельно через службу технической поддержки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД:

- Не эксплуатируйте прибор с неправильно установленным фильтром.
- Не допускается эксплуатировать прибор, если насадки не установлены должным образом.
- Не используйте прибор с неисправными насадками. Их следует немедленно установить правильно.
- не используйте прибор с неисправными принадлежностями. Их следует немедленно установить правильно.
- Не используйте прибор для того, чтобы собрать воду или другую жидкость.
- Не допускается эксплуатировать электроприбор с неисправным выключателем питания.

- Соблюдайте указатель уровня MAX.
- Извлеките батарейки из прибора, если вы не собираетесь использовать его в ближайшее время.
- Храните этот прибор вне досягаемости детей и/или лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также тех, кто не знаком с правилами его использования.
- Храните прибор в сухом, защищенном от пыли и солнечных лучей месте.
- Поддерживайте прибор в надлежащем рабочем состоянии. Проверьте, чтобы не было перекосов и заедания подвижных частей, не было поломанных деталей и прибор работал исправно.
- Любое несоответствующее использование прибора или несоблюдение инструкций по эксплуатации освобождают производителя от гарантийных обязательств по ремонту, а также снимают ответственность с изготовителя. Несоблюдение норм безопасности может привести к несчастному случаю.
- Не собирайте пылесосом металлические предметы, такие как гвозди или винты.
- Ни в коем случае не собирайте горячие или острые предметы, например окурки, пепел, гвозди и т. д.
- Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте батарейку/ки.
- Если аккумулятор/ы не используются, держите их вдали от металлических объектов, таких как скрепки, монеты, ключи, винты... так как они могут повредить клеммы аккумулятора.
- Не замыкайте контакты аккумулятора, так как это может привести к взрыву или возгоранию.
- Аккумулятор/ы должен/должны храниться при температуре менее 40 °C.
- Используйте прибор только для сухой чистки.
- Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. Это сохранит электроэнергию и продлит срок его службы.
- Не прикасайтесь рабочей поверхностью утюга к телу или к животным.
- Не допускается использовать прибор для обслуживания домашних животных.



- Заряжайте батарейку/ки только с помощью зарядного устройства, предоставленного производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может привести к взрыву или пожару при его использовании с другим аккумулятором.
- Используйте прибор только с батарейкой/ами, специально предназначенными для прибора. Использование любых других батареек может привести к взрыву или возгоранию.

УСТАНОВКА

- Убедитесь в том, что вы вынули все упаковочные материалы из прибора.

СБОРКА НАСТЕННОГО КРОНШТЕЙНА:

- Прибор оснащен зарядной станцией(К), которая должна быть закреплена на стене.
- Закрепите настенный кронштейн там, где вы считаете нужным, используя для этого пробки, винты и клей ...
- Установите кронштейн, сопоставляя прорези с дюбелями, и плотно закрутите .
- Убедитесь, что кронштейн закреплен плотно; он должен выдерживать двойной вес прибора.
- Установите прибор на настенный кронштейн.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙКИ

- ВНИМАНИЕ! новый аккумулятор заряжен не полностью, поэтому он должен быть заряжен до конца до того, как прибор будет использован в первый раз.
- Заряжайте аккумулятор при температуре воздуха от 4 до 40°C.
- Подключите зарядное устройство к сети.
- Загорится контрольный индикатор, указывающий, что зарядное устройство готово начать зарядку аккумулятора.
- Для полного заряда аккумулятора необходимо примерно от 4 до 5 ч. Никогда не пытайтесь зарядить аккумулятор больше нормы (хотя, по рекомендации, первый заряд аккумулятора должен длиться 6 часов)
- Вставьте зарядное устройство для пылесоса (L) в разъем для зарядки аккумулятора (M), который расположен на задней панели прибора, под аккумулятором. (Fig.1)
- Обратите внимание: Не используйте прибор

в то время, когда он подключен к зарядному устройству.

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА:

- Включите устройство, нажав на кнопку Старт / Стоп. (G)
- Если загорятся все шесть индикаторов 0-100 (F), значит прибор полностью заряжен.
- Если загорится только один контрольный индикатор, то это значит, что у аккумулятора очень маленький заряд.
- Если контрольный индикатор не горит, это означает, что аккумулятор полностью разряжен.
- Обратите внимание: При длительной автономной работе рекомендуется заряжать аккумулятор только тогда, когда он полностью разрядится.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- ВНИМАНИЕ! Вставляя батарейки, не прикасайтесь к обеим полюсам в одно и то же время, так как это вызовет частичный разряд имеющейся в них энергии и повлияет на долговечность батареек.
- Вставьте аккумулятор в отсек, соблюдая полярность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- Убедитесь, что с прибора снят упаковочный материал.
- Перед использованием прибора в первый раз важно полностью зарядить аккумулятор прибора.
- Подготовьте электроприбор к работе.

УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Включите прибор с помощью выключателя.
- Выберите желаемую скорость, проведя пальцем по переключателю скоростей (N). (Fig.2)

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСАДОК К РУЧНОМУ ПЫЛЕСОСУ:

- Ручной пылесос разработан таким образом, что позволяет прикрепить следующие



насадки: (используйте в нужном вам сочетании): (Fig.3)

- Щетка для мебели: Оснащена щеткой на конце для очистки поверхностей.
- Насадка для стыков предназначена для вытягивания пыли из щелей и стесненных мест;

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Выключите прибор с помощью переключателя включения.
- Если вы не собираетесь использовать прибор в течение продолжительного времени, извлеките из него аккумулятор.
- Очистите прибор.

ОЧИСТКА

- Отсоедините зарядное устройство от сети и дайте прибору остыть перед тем, как начать работу.
- Очистите прибор, используя влажную ткань и несколько капель чистящей жидкости, а затем сухую ткань.
- Не допускается использовать растворители или продукты на основе кислоты или с высоким уровнем pH, например, отбеливатель, а также абразивные чистящие вещества.
- Не помещайте электроприбор в воду или иную жидкость, а также под струю воды.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

- Опустошайте пылесборник всякий раз, когда он полон (вы можете видеть это через прозрачные окошки), или когда мощность пылесоса заметно снижается.
- Откройте крышку пылесборника и опорожните его содержимое в предназначенную для отходов емкость. (Fig.4)
- Закройте крышку пылесборника.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ:

- Воздушный фильтр рекомендуется менять не реже одного раза в год или каждые 50 часов использования прибора.
- Рекомендуется менять воздушный фильтр HEPA (высокоэффективный воздушный фильтр, который эффективно удерживает споры, золу, опилки, пыльцу ...) не реже

одного раза в год или после каждых 50 часов использования прибора.

ЧТОБЫ СНЯТЬ ФИЛЬТР:

- Извлеките фильтр из резервуара, нажмите кнопку (P), и повернув нижнюю часть резервуара (O) влево, вы увидите, что фильтр находится внутри контейнера-циклона. (Fig.5)
- Чтобы установить фильтр на место, выполните действия в обратном порядке тому порядку, что был описан в предыдущем разделе
- ЭТО ВАЖНО: Фильтры можно мыть под водой, но перед повторным использованием их необходимо просушить на солнце как минимум в течение 24 часов.

ОЧИСТКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКИ:

- Чтобы извлечь щетку:
- Внизу щетки потяните задвижку вверх, чтобы освободить ролик. (Fig.6)
- Извлеките ролик и очистите его.
- Для сборки следуйте указанным выше инструкциям, но в обратном порядке.

РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ:

- расходные части (например фильтры и др.) для вашей модели можно заказывать у дистрибьюторов и уполномоченных представителей.
- Обязательно используйте оригинальные расходные части, специально предназначенные для вашей модели.
- Эти расходные части доступны в специализированных магазинах.

КАК ИЗВЛЕЧЬ АККУМУЛЯТОР ИЗ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПРИБОРА:

- ВНИМАНИЕ! Важно, чтобы аккумулятор был полностью разряжен перед его извлечением из прибора.
- ВНИМАНИЕ! При извлечении аккумулятора прибор должен быть отключен от сети питания

ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ АККУМУЛЯТОР ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИБОРА, СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩЕМУ:

- Осторожно извлеките аккумулятор из отсека, нажав на две боковые кнопки на аккумуляторе (D), который находится на задней панели пылесоса.







